

Masážní hlavice AkuWand 2

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete levou zadní. Před i po každém použití ho pořádně namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne čištění k dokonalosti. Po opláchnutí uložte pomůcku do textilního pytlíku nebo původní krabičky a skladujte ji odděleně od ostatních hraček. Různorodé materiály na sebe při kontaktu reagují a poškozují se.

Nabíjení

Výrobce posílá hračku cca z 1/3 nabitou. Proto byste ji měli před prvním použitím dobít do plna, abyste prodloužili výdrž a životnost baterie. K nabíjení slouží příložený magnetický USB kabel. Jeho kovové konektory přiložte ke dvěma stříbrným bodům, umístěným pod ovládacími tlačítky, a druhý konec kabelu připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky.

Během nabíjení kontrolka pod ovládacím tlačítkem ON/OFF bliká žlutě a po nabití zůstane svítit. Při testování nám nabíjení trvalo cca 5 hodin, po kterých masážní hlavice zvládla vibrovat 40 minut bez přestávky.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Ve střední části rukojeti najdete ovládací panel se dvěma tlačítky. Lehkým stisknutím tlačítka ON/OFF vibrátor zapnete nebo vypnete. Druhým (horním) tlačítkem se symbolem vlnovky měníte vibrační a pulzní programy.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vás provede na slastiplné cestě do orgasmického nebe.

1. Klasická stálá vibrace nejnižší intenzity
2. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
3. Klasická stálá vibrace střední intenzity
4. Klasická stálá vibrace vyšší intenzity
5. Klasická stálá vibrace nejvyšší intenzity
6. stupeň pulzuje 5 sekund od nejpomalejších k nejrychlejším vibracím
7. stupeň jsou silné a dlouhé přerušované vibrace
8. stupeň jsou rychlé a krátké přerušované vibrace
9. stupeň jsou 3 silné přerušované vibrace, které následuje jedna dlouhá a mocná vibrace
10. stupeň trvá 3 sekundy a střídá se slabá, střední a silná vibrace

Voděodolnost

Masážní vibrátor AkuWand 2 je vodotěsný, proto jsme ho vzali do vany a pořádně ho otestovali. Ponořený pod vodou vibroval 35 minut. Díky vodotěsnosti si s ním tak užijete ve sprše nebo vaně. Navíc teplá voda uvolňuje svaly a prokrvuje - hrátky tak budou příjemnější.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Design a tvar

Svým tvarem hračka připomíná obří mikrofon. Štíhlá rukojeť umožňuje snadné a pevné uchopení. Kloub nad rukojetí, dovoluje pohyb hlavice do všech stran a usnadňuje tím manipulaci. Tvar samotné hlavice vypadá jako široký válec s mírně zakulacenou hranou.

Materiál

Masážní vibrátor se vyrábí z pevného ABS plastu, který neobsahuje žádné ftaláty. Má hladkou rukojeť, která přesně padne do ruky. Povrch hlavice pokrývá vrstva jemného a matného silikonu, který je na dotek hebký a příjemný jako lidská kůže.

Barva

Matně černou barvu hlavice doplňuje tmavě šedá metalíza rukojeti. Stříbrné prvky podtrhují celkový moderní a estetický design.

Rozměry

Masážní hlavice AkuWand 2 není žádný drobek. Do kabelky ji proto neschováte, ale na dovolenou do kufru už ji sbalíte.

- Celková délka: 30 cm
- Délka rukojeti: 21,5 cm
- Šířka rukojeti v nejširší části: 5 cm
- Šířka rukojeti v nejužší části: 2,7 cm
- Délka hlavice: 7 cm
- Šířka hlavice: 5,5 cm
- Hmotnost: 317 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamac
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark