

Nahřívací masážní hlavice Couple Play se třemi nastavci (21,5 cm)

Údržba

Vodotěsnou masážní hlavici umyjete během chvíličky. Před i po každém použití ji pořádně namydlete a opláchnete proudem vlažné vody. [Dezinfekce pomůcek](#) odstraní z hračky i ty nečistoty, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí ji na hračku nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Pak masážní hlavici osušte ručníkem a uložte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně, aby se vzájemně nedotýkaly. Jejich různorodé materiály na sebe při kontaktu často reagují a nechávají po sobě nepěkné skvrny nebo otlaky.

Nabíjení

Hračka vám přijde domů cca z 1/3 nabitá, přesto byste ji měli před prvním použitím nabít do plna, abyste tak prodloužili výdrž i životnost její baterie. Stačí, když nabíjecí kabel jeho magnetickým koncem připojíte ke dvěma stříbrným bodům na zadní straně masážní hlavice. Druhý konec potom připojte k powerbance nebo přes napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká červený plamínek na displeji. Po úplném nabití zůstane svítit. Nabíjení trvá 1 hodinu a 40 minut. Na plný výkon pak pomůcka zvládne běžet až 1 hodinu v kuse.



Ovládání

Intuitivní ovládání se rychle naučíte. Pro zapnutí i vypnutí masážní hlavice stiskněte na dobu 2 sekund prostřední tlačítko se symbolem ON/OFF. Pomůcka se rozvibruje a zároveň prosvítí zapínací tlačítko modrým kruhem. Nad kulatým ovládacím panelem se bílým světlem rozzáří taky čísla 1, 2, 3 (indikující spuštění hračky na 3. intenzitě vibrací) a na displeji se zobrazí číslo 1. To představuje první vibrační program. Opětovným krátkým stiskem prostředního tlačítka se proklikáte přes všech 12 vibračních režimů. Jejich čísla se budou postupně objevovat na displeji. Z posledního programu vás masážní hlavice vrátí zase k tomu prvnímu.

Kulatý ovládací panel má ve spodní části dvě šipky, které slouží ke změně intenzity vibrací. Šipkou vlevo si intenzitu snížíte, zatímco šipka vpravo ji zvýší. Celkově se můžete proklikat 6 intenzitami vibrací, které indikují prosvětlené číslice nad ovládacím panelem.

Funkci nahřívání zapnete krátkým stisknutím tlačítka se symbolem plamínku, který výrobce umístil do horní části ovládacího panelu. Opětovným krátkým stiskem ji zase vypnete. Maximální teplota hlavice je 42 °C.

Vibrační programy

Se 12 vibračními programy v 6 intenzitách si rozmazlíte všechny části těla.

1. Klasická stálá vibrace
2. Středně rychlá pulzní vibrace
3. Rychlou pulzní vibraci vystřídá jedna dlouhá klasická vibrace
4. Šest krátkých pomalých pulzů vystřídá jeden dlouhý

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

5. Střídání krátkých a pomalých pulzů
6. Pomalu se zrychlující série pulzních vibrací
7. Šest rychlých pulzů střídají dva dlouhé
8. Salvu rychlých krátkých pulzů střídají pomalejší a delší pulzy
9. Klasická stálá vibrace
10. Postupně se zrychlující pulzní vibrace
11. Postupně se prodlužující pulzy
12. Postupně se zrychlující pulzní vibraci vystřídá jeden dlouhý pulz

Voděodolnost

Masážní hlavice má vodotěsnou úpravu. Skočte s ní proto do vany a užijte si dlouhou, relaxační koupel.

Design a tvar

Pomůcka vypadá na první pohled jako mikrofon. Nenechte se ale zmást. Výkyvná kulatá hlavice připevněná ke zploštělému, štíhlému tělu se dobře drží v ruce a snadno s ní dosáhnete ke klitorisu v jakékoliv poloze. Díky nenápadnému, ale přehlednému displeji vypadá masážní hlavice moderně a vyzve vás k prozkoumání všech erotogenních zón.

Materiál

Masážní hlavice má jádro z pevného ABS plastu, který intenzivně přenáší vibrace. Povrch z dokonale hladkého a na dotek jemného silikonu je hypoalergenní a neporézní. Proto se erotická pomůcka snadno čistí a nezpůsobuje žádné alergické reakce.

Barva

Elegantní černá barva působí moderně a nenápadně. Probudí ve vás touhu po objevení nových rozkoší.

Rozměry

Středně velká masážní hlavice se dobře drží v ruce a vejde se do každého šuplíku slasti.

Masážní hlavice

- Celková délka: 21,5 cm
- Průměr hlavice: 5 cm
- Šířka rukojeti: 4,5 cm
- Minimální tloušťka rukojeti: 1,5 cm
- Maximální tloušťka rukojeti: 3 cm
- Hmotnost: 146 g

Nástavec na penis

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Celková délka: 11,5 cm
- Maximální průměr vidlice v klidu: 3,8 cm
- Hmotnost: 75 g

Nástavec na žalud

- Celková délka: 13,5 cm
- Délka masturbátoru: 8,5 cm
- Vnitřní průměr masturbátoru: 4,5 cm
- Hmotnost: 63 cm

Nástavec na bod G

- Celková délka: 16 cm
- Použitelná délka: 10,5 cm
- Maximální průměr: 2,8 cm
- Hmotnost: 75 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark