

## Vibrátor Diamond Dancer 18 cm

### Nabíjení

Vibrátor je napájen na **2 AA baterie (tužkové)**. Zkoušeli jsme, jak dlouho Diamond Dancer vibruje bez přestávky – **vydrží 5 hodin** (nastavení: nejsilnější vibrace). Použili jsme běžné baterie alkalické **RAVER** (ultra alkaline).

### Ovládání

**Vibrace zapneme** pomocí menšího kolečka ve spodní části. Můžeme si nastavit cca **3 stupně intenzity** s méně výrazným rozdílem. Otočením kolečka ve směru hodinových ručiček vibraci zapneme. Otočením kolečka zpět **vibrace vypneme**.

### Voděodolnost

Diamond Dancer můžeme namáčet jen krátce pod tekoucí vodou v rámci umývání. Na delší kontakt s vodou není vibrátor určený. V rámci testování jsme jej (černou verzi, která se již nedodává) namočili na cca 5 minut do vířivky (viz. video s Kamilou níže). Přestože fungoval i poté na 100%, uvnitř byla vlhkost.

### Materiál

Tvrký, plastový, neohebný materiál. Na dotek hladký, uvnitř vypouklé ozdobné kamínky. Může být na povrchu od výroby mírně poškrábaný.

### Barva

Tmavě fialová s barevnými kamínky uvnitř (čirá, světlé modrá, tmavě modrá).

### Rozměry

- Délka vč. ovládání: 18,6 cm
- Délka bez ovládání: 15,6 cm
- Průměr vrchní části: 1,8 cm
- Průměr střední části: 2,8 cm
- Průměr spodní části: 2,8 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark