

Elektro Venušiny kuličky Midnight Drive + dárek Plyšová pouta

Údržba

Jednoduchá údržba vodotěsných kuliček vám zabere jen pár minut. Stačí je po každém použití opláchnout pod proudem tekoucí vody. [Dezinfekce pomůcek](#) vás zbaví všech nečistot, proto byste ji měli zapojit do čistícího rituálu. Suchou hračku uložte odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a poškodit se. Super bude originální obal nebo textilní sáček, ze kterého se vám nikam nezatoulá ovladač.

Nabíjení

Pomůcka i ovladač se pohodlně nabíjí pomocí USB kabelu. Koncovku s tenkým konektorem zatlačte do zaslepené zdířky, kterou najdete na konci stopky pod značkou DC v kuličkách a na užší straně ovladače. Opačný konec kabelu s plochým konektorem zapojte do adaptéru na mobilní telefon. Kuličky přišly od výrobce nabitě zhruba na 75 % a vydržely v provozu cca hodinu, ale před použitím doporučujeme hračku nabít do plna. Šetříte tak baterii pomůcky. Při nejsilnějším stupni vibrací nám pomůcka vibrovala 1 a půl hodiny a následné nabití trvalo 70 minut. To, že se kuličky nabíjí, poznáte podle modře blikající diody, která po nabití pomůcky svítí.



Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Kuličky zapnete delším stisknutím tlačítka na konci stopky, kde najdete také značku DC. Vibrace zapnete i vypnete delším zmáčknutím tlačítka s vlnovkou na ovladači pomůcky. Stejným tlačítkem si také volíte vibrační programy. Tlačítkem se znakem blesku zase zapnete nebo vypnete a následně ovládáte elektropulzní programy. Venušiny kuličky vypnete buď ovládacím tlačítkem na ovladači, nebo stisknutím tlačítka na konci stopky.

Vibrační programy

O pořádný vítr v kalhotkách se postará 7 vibračních a 5 elektrostimulačních programů.

1. Nejslabší plynulá vibrace
2. Silnější plynulá vibrace
3. Intenzivní plynulá vibrace
4. Dlouhá intenzivní plynulá vibrace s krátkou přestávkou
5. Rychlá pulzní opakující se vibrace
6. Rychlejší pulzní opakující se vibrace
7. Střídání jedné delší a tří rychlých pulzních vibrací

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Voděodolnost

Venušiny kuličky Среднощно шофиране jsou vodotěsné. Můžete si s nimi proto klidně zaplavat. Mějte ale na paměti, že **ve vodě nesmíte používat elektroimpulsy. Ublížili byste si.**

Design a tvar

Kuličky v typickém tvaru přesýpacích hodin, které se ve svém středu zužují do vosího pasu, nám trochu připomínají pulce. Dlouhá silikonová šňůrka zakončená bambulkou pro snadné vytahování kuliček je dost pružná. Snadno ji proto schováte i do kalhotek. Celkově se kuličky dobře drží v ruce, takže si s nimi vyhraje i při párových hrátkách.

Materiál

Vibrátor se vyrábí z kvalitního silikonu, který má hypoalergenní vlastnosti a díky své neporéznosti se dobře udržuje. Zlaté plíšky neobsahují nikl. Naopak vznikly ze speciální sloučeniny zinku a hliníku.

Barva

Modrofialová barva bude svádět vaše libido, které zatouží po dobrodružství. Zlaté plíšky naznačují, že po tom, co posunete své hranice do světa elektrostimulace, odměníte se pokladem v podobě mokrého orgasmu.

Rozměry

Venušiny kuličky se pohodlně zavádějí a skvěle zaplní vaginu. Svými menšími rozměry se dobře hodí i pro pokročilé dámy nebo začátečnice, které s elektrosexem teprve začínají.

- Celková délka vč. stopky 20,5 cm
- Délka bez stopky: 9,5 cm
- Délka spodní kuličky: 5 cm
- Délka horní kuličky: 4 cm
- Průměr kuliček: 3 cm
- Hmotnost: 69 g

Bezpečnostní pokyny

- Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
- Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické kondici.
- Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
- Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zbarvení nebo jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
- Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
- Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
- Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v žádném případě převzít odpovědnost.
- Nebezpečí srdeční zástavy. Nepoužívat v případě, že máte kardiostimulátor, trpíte srdeční arytmií nebo jinými srdečními problémy.
- Nepoužívat v těhotenství.
- Neměl by přijít do styku s vodou.
- Elektrody nepřikládejte na krk, spánky a současně na záda a hrudník.

www.ruzovyslon.cz

Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark