

# Minivibrátor na klitoris Black Rose (7 cm) + dárek Plyšová pouta

## Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.



## Nabíjení

- Připojte přes magnetický USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

## Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí podržte ovládací tlačítko s tečkou uprostřed po dobu 3 vteřin. Když při držení ovládacího tlačítka zmáčknete současně i tlačítko se šipkou, tak aktivujete nebo deaktivujete cestovní zámek pomůcky.
- Krátkým stiskem ovládacího tlačítka měníte vibrační programy.
- Dlouhým podržením ovládacího tlačítka se šipkou zapnete elektrostimulační režimy. Ty pak měníte tlačítky PLUS nebo MINUS.

## Vibrační programy

- 8 vibračních programů
- 5 elektrostimulačních programů

## Voděodolnost

- Voděodolný

## Materiál

- ABS plast a silikon

## Barva

- Černá

## Rozměry

- Rozměry: 7 x 7 cm
- Hmotnost: 150 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark