

## Plastový vibrátor Grand Plastic

### Údržba

Vibrátor **není voděodolný - chybí mu silikonové těsnění** u uzávěru baterií. Doporučujeme nepoužívat ve sprše, pouze krátce omývat jen pod tekoucí vodou tak, aby se voda nedostala do kontaktu se spodní černou částí (uzávěr baterií). Případně pouze **otírat vlhkým hadříkem**. Po omytí nechte oschnout. [Dezinfekce pomůcek](#) vám dodá jistotu, že je vaše hračka 100% čistá a ready na další použití.

### Nabíjení

Napájení vibrátoru zajišťují dvě baterie typu C (malý monočlánek). Vkládáme je po odšroubování spodního uzávěru tak, aby znaménka polarity odpovídaly znakům + a -. Zkoušeli jsme, jak dlouho vibrátor Grand Plastic vibruje bez přestávky - vydržel **10 hodin** a 30 minut při nejsilnější vibraci. Použili jsme obyčejné alkalické baterie.

### Ovládání

Je to snadné. Spodní kryt se odšroubuje. Nyní se vloží dvě baterie tak, aby znaménka „+“ byly směrem dolů. Kryt opět zašroubujeme a pomocí kolečka ve spodní části (otočením doprava) můžeme regulovat vibraci.

### Materiál

Je z tvrdého a **pevného ABS plastu**, tvrdý ale na dotek příjemný. **Hladký povrch** a neohebný materiál usnadňuje zavádění a umožňuje cílené dráždění... Výhodou materiálu je možnost používat všechny druhy lubrikačních gelů a neporézní povrch, který se snadno omývá.

### Barva

Leskle pastelově růžová, neprůhledná.

### Rozměry

- Délka: 18,9 cm
- Průměr vrchní části: 2 cm
- Průměr střední části: 3 cm
- Průměr spodní části: 3,1 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark