

Vibrační svorky na bradavky Pink Grip

Údržba

Dezinfekce pomůcek se postará o to, aby byly svorky čisté. Sice to není až taková nutnost a stačila by voda s mýdlem, ale mýdlo vás nezbaví přebytečných špínků a bakterií.

Ovládání

- Ovladač – do něj vkládáme **dvě tužkové baterie** a nastavujeme vibrační programy
- Svorky – požadovanou **sílu stisku** krokodýlků nastavujeme **otočným regulátorem**



Vibrační programy

PULZNÍ PROGRAMY:

1. Pulzování v krátkém intervalu (rychle střídání vibrace a pauzy)
2. Pulzování v krátkých a dlouhém intervalu (pět krátkých pulzů a jedna dlouhá vibrace)
3. Pulzování v houpavém delším intervalu (zvyšování a snižování vibrací)
4. Pulzování ve středně krátkých intervalech (střední střídání vibrace a pauzy + po dvou intervalech se sama zvyšuje intenzita)
5. Pulzování v krátkých, středních a rychlých intervalech (střídání pomalé vibrace až po rychlé, sama se zvyšuje)
6. Pulzování v dlouhém a krátkých intervalech (střídání dlouhé vibrace s jedenácti krátkých pulzů)
7. Pulzování v krátkých a dlouhém intervalu (rychlé střídání 30 pulzů a dlouhé vibrace)

Voděodolnost

Vibrační svorky **nejsou voděodolné**. Omývejte jen vlhkým hadříkem.

Materiál

Ovladač a vibrační motorky jsou z neohebného plastu. Samotné svorky z **nerez kovu**, na povrchu mají obal z **měkčeného PVC**.

Rozměry

- délka svorek: 11 cm
- délka krokodýlku: 5 cm
- délka ovladače: 9,8 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark