

Fun Factory VIM masážní hlavice (31 cm)

Údržba

Údržbu díky vodotěsnosti pomůcky zvládnete levou zadní. Před i po každém použití ji pečlivě namydlete a opláchněte pod proudem vlažné vody.

Dezinfekce pomůcek zbaví povrch hračky všech nečistot, včetně těch, kterých byste si všimli jedině pod mikroskopem. Stačí ji na hračku nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Pak masážní hlavici důkladně osušte ručníkem a uložte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně, aby se vzájemně nedotýkaly. Jejich různorodé materiály na sebe při kontaktu často reagují a nechávají po sobě nepěkné skvrny nebo otlaky.

Nabíjení

Hračka vám přijde domů nejspíš cca z 1/3 nabitá, přesto byste ji měli před prvním použitím nabít do plna, abyste tak prodloužili výdrž i životnost její baterie.

Před prvním dobíjením musíte masážní hlavici nejdřív odemknout. To uděláte tak, že stisknete tlačítka FUN a PLUS na dobu 2 sekund. Hračka krátce zavibruje, a informuje vás tak o svém odemčení. Pro nabíjení pak stačí připojit magnetický USB kabel k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky a jeho druhý konec přiložit ke dvěma kovovým bodům na spodní straně rukojeti.

O kapacitě nabité baterie vás při nabíjení informují svítící kontrolky pod ovládacími tlačítky. Pokud bliká tlačítko MINUS, tak je pomůcka nabitá cca na 33 %. Tlačítko PLUS signalizuje dobíť na cca 66 % a při nabíjení kapacity baterie v rozmezí 67–99 % se rozblíká tlačítko FUN. V momentě plného nabití všechna světýlka zhasnou. Nabíjení trvá cca 6 hodin, po kterých zvládne hračka vibrovat až 4 hodiny v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání třemi tlačítky hravě zvládnete. Masážní hlavice vám přijde domů zamčená pomocí cestovního zámku. Proto ji musíte nejdřív odemknout. Stačí, když na dobu cca 2 vteřin současně stisknete tlačítka FUN a PLUS. Pomůcka krátce zavibruje, a tím se odemkne. Pro opětovné uzamčení dlouze stiskněte tlačítka FUN a MINUS.

Abyste masážní hlavici zapnuli, stiskněte krátce tlačítko FUN. Po zapnutí se rozsvítí všechny diody pod ovládacím panelem. Krátkým stisknutím tlačítka PLUS přepnete na další vibrační program, až se nakonec proklikáte k poslednímu režimu. Od něj se pak musíte k tomu prvnímu vrátit zpátky pomocí tlačítka MINUS.

U vibračních programů číslo 6, 7, 8 můžete zesílit nebo zeslabit intenzitu pulzních režimů tím, že stisknete a podržíte tlačítko PLUS nebo MINUS. Pro vypnutí masážní hlavice stačí krátce zmáčknout tlačítko FUN. Kontrolky pod tlačítky zhasnou, takže budete mít jistotu, že se pomůcka vypnula.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Vibrační programy

Parádních 8 vibračních programů rozmazlí všechny vaše erotogenní zóny.

1. Klasická stálá vibrace nejnižší intenzity
2. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
3. Klasická stálá vibrace střední intenzity
4. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
5. Klasická stálá vibrace nejvyšší intenzity
6. Pomalu se zrychlující se pulzy ke konci sekvence připomínají skákající kuličku
7. Rychlá pulzní vibrace se zpomaluje a pak zase zrychluje
8. Pomalu vzrůstající a zrychlující pulzní vibrace

Voděodolnost

Masážní hlavice je vodotěsná. Vezměte si ji proto s sebou do sprchy nebo vany a vychutnejte si orgasmické tsunami v koupelně.

Design a tvar

Masážní hlavice s kulatou hlavou vypadá jako velký mikrofon. Ergonomicky dobře tvarovaná rukojeť se snadno drží v ruce. Ohebný krček usnadňuje používání pomůcky v každé poloze. Pod krčkem na začátku rukojeti najdete ozdobný kroužek, který se krásně leskne a dodává hračce punc luxusu. Silikonový povrch zdobí jemné drážky, které působí elegantně. Celkově masážní hlavice vypadá moderně a vyzývá k erotickým hrátkám.

Materiál

Pevné tělo z ABS plastu je zalité v měkkém a hedvábně hladkém silikonovém kabátku. Ten má hypoalergenní a neporézní vlastnosti, díky kterým se snadno čistí. Silikon se často používá taky ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Můžete se proto spolehnout na jeho kvalitu.

Barva

Masážní hlavici Fun Factory VIM můžete mít v jedné ze dvou barev:

- Hravá **oranžová** působí energicky. Probudí ve vás vášeň a touhu po dobrodružství.
- Tmavě **modrá** barva vás naladí na dlouhé a pomalé hrátky o samotě i ve dvou.

Rozměry

I přes své větší rozměry se masážní hlavice dobře drží v ruce.

- Celková délka: 31 cm
- Délka rukojeti: 23 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Průměr hlavice: 6 cm
- Minimální průměr rukojeti: 3,2 cm
- Maximální průměr rukojeti: 4 cm
- Hmotnost: 435 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark