

## Fun Factory Sundaze pulzační vibrátor (17,5 cm)

### Údržba

Údržbu díky vodotěsnosti pomůcky zvládnete levou zadní. Doporučujeme vibrátor před prvním použitím pečlivě opláchnout a po každé společné akci ho pak umýt mýdlem a vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) je super pomocník při čištění erotických pomůcek, protože zbaví hračku všech mikroskopických nečistot, kterých byste si všimli až pod mikroskopem. Nakonec už stačí jen vibrátor uložit do krabičky nebo přiloženého pytlíku a schovat ho do šuplíku slasti.

### Nabíjení

Vibrátor sice výrobce většinou posílá cca z 1/3 nabitý, ale doporučujeme pomůcku před prvním použitím nabít do plna. Prodloužíte tím dlouhou výdrž i životnost baterie. A i když první nabíjení trvá dlouho – cca 12 hodin, vydržíte to. Vibrátor se vám pak odmění tím, že na jedno nabití zvládne vibrovat cca 2 hodiny.

Před prvním dobíjením musíte nejdřív pomůcku odemknout. Stačí, když současně stisknete tlačítka PLUS a FUN. Vibrátor pak jednou zapípá a informuje vás tak o svém odemčení. Pro nabíjení pak stačí připojit magnetický USB kabel k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky a jeho druhý konec přiložit ke dvěma kovovým výstupkům na spodní hraně vibrátoru. Po prvním nabíjení se už obvyklá doba napájení pohybuje kolem 6 hodin.

Během nabíjení bliká nejprve tlačítko MÍNUS, které se v momentě, kdy je vibrátor nabitý z 1/3, rozsvítí a začne místo něj blikat tlačítko PLUS, které po nabití ze 2/3, vystřídá tlačítko FUN. V momentě plného nabití kontrolky zhasnou.

### Ovládání

Intuitivní ovládání hravě zvládnete. Vibrátor Sundaze vám přijde domů uzamčený pomocí cestovního zámku. Proto ho musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor jednou pípne a tím se odemkne. Pro jeho opětovné uzamčení stačí dlouze stisknout tlačítka MÍNUS a FUN.

Pro zapnutí vibrátoru stačí dlouze podržet tlačítko FUN, které se rozbliká, zatímco se tlačítka PLUS a MÍNUS rozsvítí. Pomocí PLUSU a MÍNUSU pak přepínáte jednotlivé programy. Tyto tlačítka se vždy po stisknutí na okamžik rozzáří a poté jejich světlo pohasne. Pro vypnutí stačí krátce stlačit tlačítko FUN, které se výrazně prosvítí a vyhasne v momentě, kdy se hračka vypne.

Pulzační vibrátor začíná vibrovat vždy od prvního módu, ale pokud při hrátkách objevíte program, který se stane vašim nejoblíbenějším, můžete si ho jednoduše uložit do paměti vibrátoru. Ten pak při každém zapnutí spustí váš oblíbený režim. Stačí proklikat se k milovanému programu a stisknout tlačítko FUN na dobu cca 2 vteřin, dokud neuslyšíte dvě zapípání.



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Vibrační programy

Vibrátor Sundaze vás bude hýčkat svými 15 vibračními programy.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace středně nízké intenzity
3. Klasická stálá vibrace střední intenzity
4. Rezonující vibrace, mírně tepající
5. Intenzivně rezonující vibrace, která připomíná tepání
6. Středně silné pulzy
7. Sbíječka - intenzivní rychlé přirážení
8. Méně intenzivní přirážení
9. Kulometná palba - výrazné přirážení ve středně rychlém rytmu
10. Pomalá kulometná palba - výrazné přirážení v pomalém rytmu
11. Zatloukání hřebíku - pomalé výrazné přirážení
12. Pomalé klusání koně - pomalé přirážení
13. Rychlé přirážení ve stylu sbíječky střídají tři krátké pulzy
14. Slabé vibrace se ve vlnách zintenzivní a přejdou v přirážení
15. Program kopíruje sinusoidu - rychlé pulzování přejde ve slabé vibrace

## Voděodolnost

Vibrátor Sundaze má vodotěsné provedení. Vyzve vás proto k orgasmickému tanci mezi kapkami deště. Zpříjemní každodenní koupel, sprchu i víkendový relax ve vířivce.

## Design a tvar

Svěží design vibrátoru si zamilujete. Svým rovným tvarem a zkosenou špičkou trochu připomíná prst. Využijete ho proto nejen pro vaginální dráždění, ale taky pro stimulaci klitorisu. Vibrátor perfektně padne do ruky. Proto se jednoduše ovládá při masturbaci i společných hrátkách s partnerem.

## Materiál

Kvalitní, sametově hebký silikonový materiál v kombinaci s hladkou rukojetí z ABS plastu si oblíbíte. 100% neporézní a hypoalergické vlastnosti oceníte při snadném čištění.

## Barva

Společnost Fun Factory oblékla vibrátor Sundaze do dvou barevných kombinací, které působí moderně a hravě.

- **Růžový vibrátor** se zlatou rukojetí vám zrychlí tep. Zatoužíte po divokém rozmazlování a dlouhých orgasmech.
- **Pistáciově zelené provedení** se zlatou rukojetí vás naladí na dlouhé a pomalé hrátky, při kterých zapomenete vnímat čas.

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Rozměry

Malé rozměry vibrátoru ocení začátečnice i vášnivé cestovatelky.

- Celková délka: 17,5 cm
- Použitelná délka: 11,5 cm
- Nejširší průměr: 3,5 cm
- Nejužší průměr: 2,5 cm
- Hmotnost: 213 g

**Prodejce:**  
Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?  
Potřebujete pomoci?**  
Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace  
je zároveň adresou naší prodejny:**  
Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark