

Fun Factory MEA tlaková pomůcka (6,9 cm) + dárek MiniWand

Údržba

Očistu voděodolné pomůcky zvládnete i se zavázanýma očima. Před i po každých hrátkách hračku namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou. Pak ji osušte ručníkem nebo nechte uschnout na čerstvém vzduchu. K čištění hubičky nepoužívejte kartáček ani žádné jiné ostré předměty, které mohou poškodit citlivou vnitřní membránu. Případné nečistoty z hubičky opatrně vytřete jemným hadříkem. Při údržbě mějte pomůcku vždy vypnutou. Nabíjecí pouzdro nenamáčejte, protože by do dobíjecí zdičky pro USB kabel natekla voda. Tlakovou pomůcku taky nikdy nevkládejte do nabíjecího pouzdra mokrou, protože magnetické body by mohly začít vlivem vlhka korodovat. Nejlepší službu vám při údržbě hračky prokáže [Dezinfekce pomůcek](#). Stačí ji na tlakovou pomůcku nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec suchou hračku uložte zpátky do dobíjecího pouzdra nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních modelů z vaší sbírky. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a mohou se poškodit.



Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Tlakovou pomůcku dobijete pomocí nabíjecího pouzdra a přiloženého USB kabelu. Ze všeho nejdřív uložte hračku do dobíjecího pouzdra a jemně zatlačte na její spodní ovládací část, aby magnetické kovové body na pomůcce přesně přiléhaly na těch v pouzdře. Pak nabíjecí pouzdro propojte s USB kabelem. Dobíjecí zdičku najdete na zadní straně pouzdra v místě ohebného kloubu. Nakonec opačný konec s širším plochým konektorem zastrčte do adaptéru na mobilní telefon nebo do powerbanky. V průběhu dobíjení problikává dioda na přední straně pouzdra. Když dioda bliká rychle, je hračka nabitá na 33 %. Ve chvíli, kdy problikává pomaleji, dává vám najevo stav nabití na 66 %. Plně nabitou pomůcku poznáte pod toho, že dioda konstantně svítí. Celý proces dobíjení trvá cca 4 hodiny a pak model vydrží v pohotovosti cca 90–120 minut. Nikdy pomůcku **nevkládejte** do nabíjecího pouzdra, když je ještě **mokrý**.

Ovládání

Ovládání hračky se rychle naučíte. Abyste pomůcku zapnuli, **odemkněte** nejdřív **cestovní zámek**. To uděláte tak, že podržíte červené ovládací tlačítko společně s tlačítkem PLUS (+) po dobu 4 vteřin. Pomůcka dvakrát zapípá a tlačítka PLUS (+) a „POWER“ střídavě probliknou. Pro zapnutí hračky pak cca 2 vteřiny podržte hlavní ovládací tlačítko. Hračka opět vyše zvukový signál a spustí se třetí stimulační program. Pak můžete krátkými stisky tlačítek PLUS (+) a MINUS (-) přepínat mezi jednotlivými režimy. Tlačítkem MINUS (-) intenzitu tlakových vln zeslabujete, mačkáním tlačítka PLUS (+) je naopak zesilujete a proklikáte se k 6., 7. a 8. náhodnému režimu. Při přepínání jednotlivých intenzit tlakových vln uslyšíte jedno pípnutí, při volbě náhodných programů uslyšíte dvě pípnutí. **Pro vypnutí hračky** krátce stiskněte hlavní ovládací tlačítko.

Funkce Boost - u každého z osmi programů při podržení tlačítka PLUS (+) aktivujete nejvyšší intenzitu tlakových vln.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Funkce Cool Down – u všech stimulačních režimů při delším stisknutí tlačítka MINUS (-) pomůcka přejde do slabého pomalého pulzování, které je ještě jemnější než tlakové vlny u prvního režimu.

Hračka má i **funkci paměti**, díky které si zapamatuje váš oblíbený program, který se po dalším zapnutí pomůcky automaticky spustí. **Funkci paměť** u vámi vybraného programu **aktivujete** tak, že dlouze stisknete červené ovládací tlačítko, dokud hračka **dvakrát nezapíá**. Pokud chcete **funkci paměti resetovat**, červené tlačítko dlouze podržte, dokud hračka **nezapíá pětkrát**.

Voděodolnost

Tlaková pomůcka má voděodolnou úpravu, proto ji můžete při údržbě opláchnout pod tekoucí vodou.

Design a tvar

Tlaková pomůcka svým designem evokuje malého ptáčka a díky menším rozměrům padne do dlaně mužům i ženám. Pohodlně se zachází i se čtvercovým nabíjecím pouzdem, které je diskrétní a trochu nám připomíná pudřenku. Horní stranu zaklápěcího pouzdra zdobí žebrované drážky, které usnadňují jeho otevírání. Hračka je propracovaná až do posledního detailu, proto působí luxusně a moderně. Hodí se i jako dárek narozeninám nebo jiným významným událostem v životě ženy.

Materiál

Při výrobě tlakové pomůcky i jejího příslušenství výrobce použil jen ty nejkvalitnější materiály. Sametově hebký hypoalergenní silikon se dotýká ženských intimních partií jako jemná bříška prstů. Ovládací panel s vystouplými tlačítky z pevného a odolného ABS plastu odolá drobným oděrkám, takže vám pomůcka při správném zacházení vydrží dlouho jako nová. Nabíjecí pouzdro se vyrábí ze 100 % recyklovaného plastového materiálu, který je šetrný k životnímu prostředí. Opletený USB kabel vyniká delší životností, podobně jako designové pouzko z pravé kůže pro sepnutí složeného kabelu.

Barva

Tlakovou pomůcku Fun Factory MEA nabízíme ve dvou barevných provedeních.

- Pudrově **růžový** odstín s názvem Powder Rose působí ženským dojmem a sáhnou po něm ženy s romantickou duší.
- Tmavě **zelená** varianta s pojmenováním Velvet Green doplní sbírku rozkoše dámám, které dávají přednost pomůckám v tlumených elegantních barvách.

Rozměry

Tlaková pomůcka má kompaktní rozměry, proto se pohodlně vejde do dlaně. Dobíjecí pouzdro díky cestovní velikosti schováte i do nejmenšího příručního zavazadla.

- Celková délka: 6,9 cm
- Šířka rukojeti: 6,7 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Průměr hubičky: 1,4 cm
- Rozměry nabíjecího pouzdra: 9,5 x 10 cm
- Hmotnost pomůcky: 107 g
- Hmotnost s nabíjecím pouzdrém: 257 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark