

## Tenga Bobble flexibilní masturbátor (14 cm)

### Údržba

Před i po použití masturbátor pořádně umyjte vodou a mýdlem. Masturbátor skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na radiátoru. Poškodila by se.



### Voděodolnost

- Voděodolný

### Materiál

- TPE

### Barva

- Různobarevná

### Rozměry

- Celková délka: 14 cm
- Použitelná délka: 13 cm
- Vnitřní průměr v klidu: 2 cm

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark