

Fun Factory Manta párový vibrátor (18,8 cm)

Údržba

Vyhradte si pár minutek na čištění. My víme, je to opruz, ale věřte, zabere to jen chvilku. Stačí Mantu pod teplou vodou opláchnout a umýt s kapkou mýdla. [Dezinfekce pomůcek](#) by byla ještě lepší. Zabije totiž všechny breberky, které by si chtěly Mantu přivlastnit pro sebe.

Nabíjení

Jako ostatní vibrátory značky Fun Factory se i Manta dobíjí pomocí magnetického systému **Click n 'Charge**. Na jednom konci je klasický USB konektor, který zastrčíte do nabíječky od mobilu či do powerbanky. Na druhém konci jsou dva magnetické špuntíky, které se přitisknou k vibrátoru.

První dobíjení trvá trochu déle, nabíjeli jsme ho přes **počítač 7,5 hodiny**. Vyzkoušeli jsme, jak dlouho vás Manta bude přivádět k slastným prožitkům a na pátém vibračním programu vibrovala **hodinu a deset minut**.

Stav baterie při nabíjení

- Blikající tlačítko - (mínus): 0-33 %
- Blikající tlačítko + (plus): 33-66 %
- Blikající tlačítko FUN: 66-100 %

Ovládání

Ačkoliv se ovládání zdá být složité, je to hračka. Stačí si to osvojit a budete to zvládat levou zadní. Když vytáhnete Mantu z krabičky a budete ji chtít nastartovat, stačí **podržet + a tlačítko FUN**. Manta se rozvibruje na třetím vibračním programu, takovém zlatém středu klasických vibrací. Tlačítkem mínus se vrátíte na předešlé dva programy a tlačítkem plus se vydáváte na objevnou cestu za dalšími vibračními programy. Když dojdete k 12 a zmáčknete +, vrátí vás to na záchytný 6. program. Od programu číslo 7 až po program číslo 12 při stisknutí tlačítka mínus skočíte zpátky na 6. Když už dosáhnete vysněného orgasmu a budete chtít Mantu vypnout, podržte tlačítko FUN. Manta dovibruje a bude se těšit na další hrátky.

Líbí se nám **uložení oblíbeného programu**. Proklikejte se k oblíbenému programu a po dobu 2 sekund **podržte tlačítko FUN**. Když dvakrát zablikají tlačítka + a -, je to uloženo a příště se vám Manta rozvibruje na oblíbeném programu. Když se vám bude zdát, že váš oblíbený program už není tak oblíbený, smažete ho tak, že podržíte FUN na 4 sekundy. Tlačítka + a - zablikají a Manta se vám bude zapínat zase jako na začátku na třetím programu.

Fun Factory myslí na všechno. Chtějí totiž, ať si hrátky užíváte i mimo domov, proto má Manta cestovní zamykání. Na letišti nebo ve vlaku se v kufru Manta jen tak nerozvibruje. Stačí podržet - a tlačítko FUN tak na 0,5 sekundy. Vibrátor dá jemným zavibrováním znamení, že je zamknutý. Pak ho jen strčíte do tašky a jedete. Odemknutí má stejný postup, akorát tlačítko minus nahradíme tím plusovým.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslone.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Vibrační programy

S 12 vibračními programy zažijete maraton slasti.

1. Klasické vibrace – nejnižší intenzita
2. Klasické vibrace – nízká intenzita
3. Klasické vibrace – slabá střední intenzita
4. Klasické vibrace – silnější střední intenzita
5. Klasické vibrace – vyšší intenzita
6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – rychlé pravidelné pulzy
11. Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší
12. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Voděodolnost

My ve Slonovi hrátky ve vodě milujeme a Manta je miluje taky. Je plně vodotěsná, takže blow job pod teplou sprchou bude na denním pořádku.

Design a tvar

Manta je ďábel už na pohled. Její dlouhé tělo a dva zahnuté rohy (uši) dávají jasně najevo, co můžete od vibrátoru čekat – pekelné orgasmy. Ouška vibrátoru z měkkého silikonu kmitají jako o závod. A stejně jako ostatní hračky Fun Factory má i Manta otvor v rukojeti pro lepší úchop. Vibrátor se proto skvěle drží v jakékoli poloze. Stačí jen zmáčknout tlačítko Fun a bavit se.

Materiál

Nechte se unést na vlnách kvalitního silikonového materiálu. Hebký a příjemný k pokožce, takže byste se od něj nechali hladit klidně i celé hodiny.

Barva

Sáhněte po barvě, kterou si na první pohled zamilujete. Vybrali jsme pro vás dvě varianty a obě jsou neodolatelné.

- **Černá:** Smyslná, tajemná a elegantní černá barva rozprouďí krev na těch správných místech. Zatoužíte po dlouhém rozmazlování intimních míst a s chutí si splníte ty nejtajnější erotické fantazie.
- **Petrolejová:** Tmavě modrá barva už od pohledu naznačuje, že to bude velká bouře. Když se pomalu blíží mraky, vlny v moři se začínají zvedat a prudký déšť dopadá na písčité pláže. O takový orgasmus se s vámi Manta ráda podělí.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Rozměry

Manta není moc velká, ale zato je docela široká. Což je náhodou prima, vleze se tam tak s přehledem jakýkoli penis.

- Celková délka: 18,8 cm
- Průměr nejširší části: 6,4 cm
- Průměr vibrátoru nad rukojetí: 4,9 cm
- Hmotnost: 230 g

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark