

## 3 Function Rabbit Vibrator

### Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

### Nabíjení

USB nabíjení

### Ovládání

Snadné ovládání pomocí tlačítek přímo na hračce.

### Vibrační programy

10

### Voděodolnost

Tento produkt je vodotěsný

### Materiál

Silikon, PU, ABS

### Rozměry

Celková délka: 23,7 - 24,2 cm; Délka zavedení: 13 - 13,5 cm; Průměr: max. 3,7 cm.



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark