

RC Multi Function Couples Vibrator

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.



Nabíjení

Nabíjecí - včetně USB nabíjecího kabelu a baterie (CR2032) pro dálkový ovladač.

Ovládání

Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo přímo na výrobku.

Vibrační programy

10

Voděodolnost

Tento produkt je vodotěsný

Materiál

Silikon, PU, ABS

Rozměry

Celková délka: 34,8 cm; Kroužek na penis: Ø 3,5 cm, Kroužek na varlata: Ø 5 cm; Délka vložení vibrátoru pro páry: 8,5 cm; Šířka: 2,3 cm; Klitorální vibrátor: 6 cm; Vibrační kolík: 5,5 cm, Ø max. 3,3 cm; Spojovací tyč: 17 cm.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark