

## Ledový vibrátor ICE

### Údržba

Ledové vajíčko je **voděodolné**. Dá se navíc rozebrat na několik dílů (rukojeť, držák na led a vibrační špalík), takže se dá pohodlně umývat pod tekoucí teplou vodou. **Do mrazáku se však vkládá zásadně bez vibračního špalíku!**

### Nabíjení

Vibrační špalík je napájen třemi hodinkovými bateriemi LR44 BUTTON CELL (viz. foto, součást balení).

**Výdrž baterií :** napájen na 3 hodinkové baterie typu LR 44. Vibrátor vydržel nepřetržitě vibrovat 10 minut silně. Potom vibrace slábne a za 3 minuty se vypne úplně.

Zkoušeli jsme dát naše baterie typu GPA76. V balení jsou jiné baterie než které jsme zkoušeli, mohou vydržet déle. Výdrž baterií nemůžeme zaručit.

### Jak vložit baterie :

Vibrační špalík vytáhneme tak, aby se kryt dal lehce odšroubovat. Poté vložíme baterie aby znaménko - bylo směrem dolů (všechny za sebou). Kryt opět zašroubujeme a špalík zasuneme zpátky. Černým tlačítkem přepneme vibrace. Baterie jsou uvnitř, musí se jen vytáhnout bílý papírek ze špalíku aby vajíčko vibrovalo.

### Materiál

Lékařský silikon na povrchu hebký, jemný a měkký. Držák na led je hladký.

### Barva

- Rukojeť - jasně růžová
- Držák na led - průhledný, nepatrně mléčně zbarvený
- Vibrační špalík - stříbrný

### Rozměry

- Délka celého vajíčka - 9 cm
- Rukojeť - délka 6cm
- Průměr vrchní části - 2,5 cm
- Průměr střední části - 3,6 cm
- Držák na led - délka 4,5cm
- Průměr držáku - 4,5 cm
- Vibrační špalík - délka 5,5cm
- Průměr špalíku - 1,6 cm



### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark