

Vibrační erekční kroužek Heart Wave

Údržba

Před i po použití erotickou pomůcku umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- 3x baterie typu LR44 (součástí balení)



Ovládání

- Před prvním použitím odšroubujte kryt s ovládacím tlačítkem, vyjměte baterie a odeberte bílý papírek, který brání vybíjení baterií. Pak baterie vložte zpátky a zašroubujte kryt.
- Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zapnete vibrace.
- Dlouhým stiskem ovládacího tlačítka vibrace vypnete.

Vibrační programy

- 1 vibrační program

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon
- ABS plast

Barva

- Fialová

Rozměry

- Celková délka: 6,5 cm
- Vnitřní průměr: 2,9 cm
- Tloušťka materiálu: 6 mm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark