

Joi - Rotating Head G-spot Vibrator & Clit Licker Orange

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcku zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.



Nabíjení

- Dobíjení přes USB kabel

Ovládání

- 7 rotačních módů
- 9 přirážecích programů
- 7 lízacích režimů

Vibrační programy

- 7 rotačních módů
- 9 přirážecích programů
- 7 lízacích režimů

Voděodolnost

- Pomůcka je vodotěsná

Materiál

- Bezpečný silikon

Rozměry

- Délka: 17,2 cm
- Šířka: 9,1 cm
- Výška: 3,7 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark