

## Svakom Alex Neo 2 masturbátor (30 cm)

### Údržba

Údržbu voděodolného masturbátoru zvládnete levou zadní. Před i po každém použití ho rozeberte a otřete hadříkem nebo umyjte. Nejdřív sundejte gumovou krytku. Pak krouživým vysunutím opatrně sundejte průhlednou část masturbátoru a potáhnutím vyjměte silikonový návlek. Plastovou základnu masturbátoru otřete vlhkým hadříkem. Ostatní části můžete namydřit a opláchnout pod tekoucí vodou. **Dezinfekce pomůcek** zbaví pomůcku i mikroskopických nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Suchý rukáv pak zacvaknete zpátky do masturbátoru tak, že zapadne do plastových drážek. Na horní straně průhledné části najdete černé gumové těsnění, které chrání ostré hrany hračky. Těsnění můžete v případě potřeby taky sundat a umýt zvlášť. Nakonec suchý masturbátor uložte do původní krabice a skladujte ho odděleně od ostatních erotických pomůcek. Různorodé materiály na sebe často reagují a vzájemně se poškozují.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na radiátoru. Poškodila by se.

### Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme pomůcku dobít do plna. Prodloužíte tím životnost i výdrž akumulátoru. Kulatý konektor přiloženého USB kabelu zastrčte do zdířky pro nabíjení, kterou najdete na boční straně ve spodní části plastového obalu masturbátoru. Druhý konec připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení, které trvá cca 2 hodiny, bliká kontrolka ovládacího tlačítka. Ta se ve chvíli plného nabití rozzáří. Po dobití vydrží hračka v provozu cca 1,5 hodiny.

### Ovládání

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem se rychle naučíte. Abyste masturbátor zapnuli, stiskněte ovládací tlačítko označené písmenem S na spodní straně hračky po dobu cca 2 sekund. Po zapnutí se masturbační rukáv povysune nahoru a dolů. Pak už stačí jen opětovně krátce stisknout tlačítko a masturbátor se spustí na 1. program. Po proklikání se k poslednímu módu se hračka zase vrátí k prvnímu vibračnímu režimu. Až budete chtít masturbátor vypnout, opět podržte ovládací tlačítko po dobu cca 2 sekund.

Během ovládání hračky si všimněte i kontrolky pod ovládacím tlačítkem. Po zapnutí se rozsvítí. Při nízkém stavu baterie začne blikat.

V případě ovládání pomůcky přes mobilní aplikaci Svakom App nebo FeelConnect 3 v anglickém jazyce nejdřív zjistěte, jestli máte telefon s operačním systémem iOS 12 nebo Android 8 a vyšší. Pokud ano, stáhněte aplikaci pomocí QR kódu, který najdete na krabici. Pokud čtečku QR kódu nemáte, nainstalujte si ji, nebo aplikaci stáhněte v Google Play nebo App Store a nechte se provést intuitivním prostředím obou aplikací. Během párování mobilního telefonu s aplikací mějte zapnutý Bluetooth a polohu (GPS).



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamací je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

Přes Svakom app můžete hračku ovládat přes Bluetooth připojení až na vzdálenost 10 m. Vždy ale záleží na tom, jaké překážky mezi pomůckou a telefon postavíte. Bluetooth signál narušují wifi sítě i stěny.

Nejvíc se nám ale líbí, že přes aplikaci může pomůckou ovládat vzdáleně i partnerka na druhém konci světa. Funkce vzdáleného přístupu funguje tak, že si oba partneři nainstalují Svakom app do telefonu a pak si v ní přes nastavení tzv. Remote Mode vytvoří místnost (room), ke které se pak druhý partner připojí přes internet pomocí tzv. ID adresy, kterou vám aplikace vytvoří. I v tomto případě ale musí mít druhá polovička, která má u sebe masturbátor, připojenou hračku přes bluetooth ke svému mobilnímu telefonu.

## Programy/úrovně intenzity

Pánové mohou prozkoumat všech 7 přiřazecích programů a vybrat si svůj nejoblíbenější.

1. Středně rychlé krátké přiřazení
2. Rychlejší krátké přiřazení
3. Nejrychlejší krátké přiřazení
4. Čtyři rychlé přírazy vystřídá vteřinová pauza
5. Dva pomalé přírazy vystřídají po krátké pauze čtyři rychlé
6. Sedm rychlých přírazů vystřídají po krátké pauze 3 rychlé přírazy
7. Střídání rychlých a pomalejších přírazů

## Voděodolnost

Masturbátor je voděodolný. Po masturbaci nebo hrátkách s partnerkou hračku umyjte pod tekoucí vodou. Do sprchy ani vany si ale pomůcku neberte. Dovnitř masturbátoru by zatekla voda a poškodila tak vibrační motorek.

## Design a tvar

Masturbátor ve tvaru podlouhlého černo-průhledného válce vypadá nenápadně a připomíná trochu termosku. I přes své větší rozměry se docela dobře drží v ruce. Vstup do masturbátoru chrání černá gumová krytka. Bílý masturbační rukáv uvnitř pomůcky prosvítá přes průhlednou horní část, která umožňuje během stimulace sledovat, jak se masturbátor pohybuje. Uvnitř rukávu najdete výrazné, měkké výstupky, které masírují penis po celé délce. Celkově hračka působí moderně a elegantně.

## Materiál

Kvalitní obal z pevného ABS plastu je na dotek příjemně hladký. Vnitřní masturbační rukáv se vyrábí ze sametově hebkého silikonu, který má hypoalergenní a neporézní vlastnosti. Ovládací tlačítko zdobí stříbrný, pozinkovaný kroužek, který dodává pomůcce punc luxusu.

## Barva

Moderní kombinace tmavě modré, skoro až černé a bílé barvy působí mužně a nadčasově. Propůjčuje hračce nenápadný vzhled a láká ke splnění erotických přání.

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Rozměry

I přes své velké rozměry se masturbátor dobře drží v ruce a nevyklouzává.

- Celková délka: 30 cm
- Použitelná délka masturbátoru: 12,5 cm
- Vnější průměr plastového obalu: 8,2 cm
- Vnitřní průměr masturbátoru v klidu: 3,2 cm
- Hmotnost: 973 g

---

**Prodejce:**

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?  
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace  
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark