

Chytrý vibrátor DITO Delta - růžový

Údržba

Boom Dito Delta je voděodolný, takže postačí, když jej umyjete v teplé vodě s mýdlem. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne vaši očistu k dokonalosti.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme nový vibrátor zcela nabít, čímž akumulátoru prodloužíte životnost. Vibrátor má ve spodní části rukojeti téměř neviditelnou malou díрку na konektor nabíječky, USB koncovku zapojte do notebooku, PC nebo adaptéru nabíječky telefonu. Při nabíjení svítí dioda, která zhasne, až Boom Dito Delta nabijete do plna. I když výrobce uvádí délku nabíjení 4 hodiny, nám to trvalo jen přes 2 hodiny. Poté si s ním užijete až 2 hodinové vzrušení.

Ovládání

Vibrátor Boom Dito Delta zapnete dlouhým stiskem prostředního tlačítka. Začne blikat led kontrolka a automaticky se vyhledává bluetooth. Pokud jej chcete úplně vypnout tak, aby tlačítka nefungovala vůbec a byla „zablokovaná“, opět dlouze podržte prostřední tlačítka. Led kontrolka svítit přestane a spárování se automaticky odpojí. Když ho chcete vypnout na krátkou chvíli, stačí pouze krátce stisknout prostřední tlačítka a opět krátkým stiskem jej zapnete, vibrátor v tuto chvíli zůstává spárován s telefonem.

Jednotlivé programy přepínáte tlačítkem + (PLUS), celkem 6 programů. U programu číslo 6 podržte tlačítka - (MINUS) a vibrátor začne zase vibrovat od programu číslo 1. Pro stažení aplikace vám poslouží tento [Odkaz](#), kde si můžete vybrat možnost pro android nebo iphone. Zapněte si bluetooth na mobilu a také zapněte vibrátor. Najedte na aplikaci, klikněte vpravo nahoře na ikonu pro spárování, vyberte zařízení a počkejte. Po chvíli se vše spáruje. Líbí se nám, že pro všechny pomůcky BOOM, máte 1 stejnou aplikaci (kromě kuliček HiBall).

Otevře se hlavní panel pod **sekcí masáž** s 12 druhy vibrací. Pod nabídkou vibrací najdete menu se 4 programy (opakování, orgasmus, bomba a volitelný).

- Opakování** – nastavíte, jak se bude opakovat 12 druhů vibrací, jestli jednou všech 12, jedna dokola nebo náhodně.
- Orgasmus** – v průběhu vibrací nebo těsně před orgasmem stačí zmáčknout a spustíte dlouhou hodně silnou vibraci.
- Bomba** – zkuste si vibraci nastavit s časovým spínačem nebo náhodně a překvapí vás střední dlouhá vibrace v momentě, kdy to nejméně čekáte.
- Volitelný** – podle vašich chutí si nastavíte vibrování pro 2 motorky, kreslením palcem po displeji a uložíte.

A stále s výběrem nekončíme. Dále se nabízejí ještě sekce interaktivní a vzdálená.

Interaktivní – navede vás k puštění hudby nebo videa ve vašem zařízení a vibrace tancují do rytmu.

Vzdálená – pokud má váš partner stáhnutou aplikaci a dali jste mu vaše tajné heslo, dovolte mu, ať si s vámi pohraje na dálku.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Ovládání na první pohled vypadá možná složitě, ale aplikace vás jednoduše navede.

Voděodolnost

Pokud vás baví hrát si s pomůckami ve vodě, u tohoto miláčka byste si měli dávat pozor. Není určený k používání ve vodě. Můžete ho akorát omývat pod tekoucí vodou. My jsme ho nechali pod tekoucí vodu z obou stran i se zapnutými vibracemi. Po 5 minutách máčení se nic nestalo, žádné známky poškození.

Design a tvar

S tímhle zajdou to půjde jako po másle. Skvěle se drží a se zahnutou špičkou si najdete ty necitlivější body, o kterých jste ani nevěděla, že jsou. Rozpoutejte válku mezi zemí a peklem.

Materiál

Perfektní kombinace silikonu a ABS plastu. Hrubá silikonová vrstva je hladká a hebká. Silikon nejvyšší kvality, neporézní, hypoalergenní, voděodolný, bez zápachu, odpuzuje vodu, nečistoty a bakterie, bezpečný k tělu i pro citlivější sliznice. Rukojeť zdobí stříbrný ovál okolo tlačítek.

Barva

S růžovým vibrátorem si roztančíte všechny osamělé chvíle. Jemná růžová pro sebevědomou dámu.

Rozměry

- Celková délka vibrátoru: 20,2 cm
- Použitelná délka: 14 cm
- Průměr rukojeti: 4,2 cm
- Průměr prostřední části: 2,6 cm
- Průměr horní části: 3,5 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark