

Cowgirl Premium Sex Machine

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcku zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.



Nabíjení

Šukací stroj Cowgirl se napájí pomocí přiloženého kabelu rovnou z elektrické zásuvky. Abyste pomůcku rozvibrovali, musíte nejdřív propojit napájecí kabel s přepětovým adaptérem přesně tak, jak to znáte u notebooku. Nejdřív zastrčte AC/DC adaptér do napájecí díry s krytkou, která je umístěná na boční straně stroje. Pro zasunutí kabelu do díry nasměrujte červenou tečku na koncovce kabelu tak, aby se přikládala na stejnou červenou tečku umístěnou na výstupu ze šukacího stroje. Potom kabel jemně zastrčte dovnitř, dokud pohyblivá kovová koncovka s jemnými drážkami necvakne. Pak ke AC/DC adaptéru připojte napájecí kabel, který má na jedné straně trojitě zakončení a na druhé straně adaptér pasující do vaší elektrické zásuvky.

Pro odpojení kabelu od šukacího stroje musíte drážkovanou kovovou koncovku jemně zatáhnout směrem k sobě (pryč od stroje) a celý kabel se pak uvolní.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete levou zadní. Na ovladači najdete dvě otáčivá tlačítka a pod nimi klasické stříbrné tlačítka. Pomocí levého horního tlačítka s podnadpisem VIBRATE regulujete intenzitu vibrací v rozsahu 10 intenzit. Pravým horním tlačítkem s podnadpisem ROTATE regulujete zase rychlost rotací na stupnici od jedné do deseti. Krátkými stisky stříbrného tlačítka měníte vibrační programy.

U ovládání šukacího stroje přes mobilní aplikaci The Cowgirl nebo FeelConne 3 (obě v anglickém jazyce) nejdřív zjistěte, jestli máte mobilní telefon s operačním systémem iOS (bez omezení) nebo Android 5 až 11 (pro novější verze systému není dostupná). Pokud ano, vyhledejte aplikace v Google Play nebo App Store a nechte se provést intuitivním prostředím obou aplikací. Během párování telefonu s aplikací mějte zapnutý Bluetooth a polohu (GPS).

S appkou The Cowgirl pohodlně upravíte nastavení šukacího stroje.

- **Single-hand Mode:** vám umožní ovládat rotaci i intenzitu jízdy jednoduchým posunutím prstu.
- **Dual-Hand Mode:** pomocí dvou prstů současně upravte rotaci i vibrace.
- **Multiple Patterns:** vyzkoušejte přednastavené vibrační i rotační režimy.
- **Get lost in a loop:** využijete přednastavené funkce nebo si vytvořte vlastní rotačně-vibrační programy, abyste si vychutnali divokou jízdu bez neustálého přepínání vibračních programů.

Aplikace FeelConne 3 vás spojí s partnerem na dálku. Užijte si vzrušující videochaty, rozvibrujte stroj v rytmu

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

oblíbené písničky nebo nechte své druhé polovičky kontrolu nad šukacím strojem. Funkce vzdáleného přístupu funguje tak, že si oba partneři nainstalují aplikaci do telefonu a pak si v ní přes nastavení tzv. Remote Mode vytvoří místnost (room), ke které se pak druhý partner připojí přes internet pomocí tzv. ID adresy, kterou vám aplikace vytvoří. I v tomto případě ale musí mít druhá polovička, která má u sebe šukací stroj, připojenou hračku přes bluetooth ke svému mobilnímu telefonu.

Vibrační programy

Celkem 6 vibračních programů doprovází 10 intenzit vibrací a 10 rotačních rychlostí.

1. Klasická stálá vibrace
2. Středně rychlá pulzní vibrace
3. Rychlá pulzní vibrace
4. Dlouhá pulzní vibrace
5. Dlouhá, rychlá pulzní vibrace
6. Střídání krátkého a dlouhého pulzu

Voděodolnost

Tento produkt je vodotěsný

Design a tvar

Šukací stroj ve tvaru zvířecího hřbetu má kvalitní zpracování a fajn anatomický tvar polstrovaného sedla. Díky tomu se na něj ženy pohodlně posadí a nespadnou z něj ani při záchvěvu orgasmické smršti. Po obou stranách najdete praktické úchytky, díky kterým můžete hračku pohodlně přemístit z jednoho místa na druhé. Doprostřed sedátka umístíte jednu ze dvou silikonových podložek, přes kterou dochází k vibrační stimulaci klitorisu nebo vaginy. Kabelový ovladač se dvěma ovládacími kolečky hezky padne do ruky. Šukací stroj vypadá luxusně a už jen pohled na něj dámy nažhaví na divokou kovbojskou jízdu.

Materiál

vegan kůže

Barva

Smyslná černá barva vypadá luxusně a nažhaví ženy na nespoutané rajtování.

Rozměry

Délka: 40 cm Šířka: 30 cm Výška: 20 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark