

Mythology Duman Mystic M Vibrator Watchme Wireless vibrační dildo (17 cm)

Údržba

Před i po každém použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v originálním obalu nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Pomůcku připojte pomocí USB kabelu do adaptéru na mobilní telefon nebo do powerbanky.

Ovládání

- Delším podržením ovládacího tlačítka na vibrační patroně pomůcku zapnete.
- Krátkými stisky tlačítka přepínáte vibrační programy.



Vibrační programy

- 10 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolné

Materiál

- Silikon

Barva

- Černá, která se po zahřátí na lidskou teplotu změní ve fialovou.

Rozměry

- 17 x 3 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark