

Minivibrátor French Kiss (13 cm)

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Vibrátor připojíte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Vibrátor zapnete i vypnete pomocí tlačítka On/Off.
- Krátkým stiskem druhého tlačítka měníte vibrační programy.
- Krátkým stiskem třetího tlačítka regulujete pohyb úst a jazyka.



Vibrační programy

- 10 vibračních programů
- 10 režimů pohybu jazyka a úst

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon

Barva

- Červená

Rozměry

- 13 x 6 cm
- Hmotnost: 196 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark