

## Vibrátor pro elektrosex Explosion of Pleasure (19,5 cm) + dárek Plyšová pouta

### Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Před i po každých hrátkách ho namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. Elektrostimulaci ve vodě nikdy nezapínejte, ublížili byste si.

**Dezinfekce pomůcek** zbaví hračku všech bakterií, které byste objevili až pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních modelů z vaší sbírky. Různorodé materiály na sebe chemicky i mechanicky působí a můžou se poškodit.

### Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor dobijete pomocí přiloženého USB kabelu. Konec s kulatým konektorem zastrčte až na doraz do zaslepené zdířky na rukojeti. Opačnou stranu kabelu s plochým vstupem pak zasuňte do nabíjecího adaptéru pro mobilní telefon nebo do powerbanky. V průběhu dobíjení trvajících 60 minut dioda nad ovládacím panelem svítí a po nabití pomůcky zhasne. Pak si ženy s vibrátorem vychutnají cca 90 minut rozkoše.



### Ovládání

Jednoduché ovládání se hravě naučíte. Vibrátor zapnete delším podržením prostředního tlačítka s ikonickým znakem power. Po zapnutí hračky začne problikávat červená ikona nad tlačítkem pro elektrostimulaci a hračka zůstane v tzv. pohotovostním režimu. Krátkými stisky se znakem vlnovky zapnete a přepínáte vibrační režimy – červená kontrolka konstantně svítí. Krátkým zmáčknutím tlačítka s ikonou blesku pak aktivujete a přepínáte elektrostimulační programy. Při spuštění elektrických pulzů se ikona nad tlačítkem pro elektrostimulaci rozsvítí růžovou barvou. Na vibrátoru můžete spustit každou funkci zvlášť nebo mít zapnuté současně vibrace i elektroimpulsy. V případě, že obě funkce vypnete delším podržením příslušných tlačítek, červená dioda začne opět problikávat a hračka zůstane v pohotovostním režimu. Delším podržením prostředního tlačítka pak vibrátor vypnete.

### Vibrační programy

Cestu k orgasmu dámám urychlí 7 vibračních programů.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejsilnější intenzita
4. Klasickou vibraci nízké intenzity střídá krátká pauza
5. Rychlá pulzní vibrace
6. Bodová vibrace ze středně silné intenzity vibrací
7. Tři bodové pulzy střídá jeden delší pulz

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto snese krátkou očištnou sprchu, díky které ho snadno udržíte v hygienické čistotě. Dávejte si ale pozor, abyste při mytí pomůcky omylem nezapli elektroimpulsy. Dostali byste nepříjemný kopanec. Hračku taky zbytečně dlouho nenamáčejte. Do nabíjecí zdičky může zatéct voda a poškodit vnitřní mechanismus.

## Design a tvar

Vibrátor s výrazně zahnutou širokou špičkou vypadá elegantně a moderně. Svým tvarem evokuje hokejku, takže je ideální pro masáž bodu G. Širší rukojeť se dobře drží v ruce a zacházení usnadní i jednoduchý ovládací panel. Stříbrné kovové plíšky pro elektrostimulaci dodávají pomůcce šmrnc a ladí s ostatními stříbrnými prvky, které zdobí úchopovou část a ovládací tlačítka.

## Materiál

Silikonový materiál oceníte pro jeho úžasnou hebkost a neporézní povrch, díky kterému po nalubrikování skvěle klouže. Kovové plíšky pro přenos elektroimpulsů příjemně chladí a jsou na dotek hladké.

## Barva

Výrazný fialový odstín vibrátoru působí hravě a žensky. Stříbrné komponenty se třpytí jako hladina jezera, takže propadnete touze po milostném experimentování.

## Rozměry

Menší průměr vibrátoru uvítají začátečnice a ženy, které nevyhledávají velké pomůcky.

- Celková délka: 19,5 cm
- Použitelná délka: 18 cm
- Minimální průměr: 2,2 cm
- Maximální průměr: 3,2 cm
- Hmotnost: 134 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark