

## Vibrátor Gemuse The Banana

### Údržba

Po každém použití The Banana důkladně omyjte pod teplou tekoucí vodou a jemně otřete. Aplikace speciálního čistícího prostředku pro erotické pomůcky zajistí, že bude vaše banana stále jako nová. Vyhněte se užívání ropných nebo naftových lubrikantů, které by mohly poškodit povrch hračky. Po vyčištění nechte hračku uschnout a uchovávejte ji na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí a slunečního světla.



### Nabíjení

- USB nabíjecí, rychlá a pohodlná

### Ovládání

- Ovládání jedním tlačítkem

### Vibrační programy

- 10 různých vibračních funkcí

### Voděodolnost

- IPX5 - voděodolné

### Materiál

- Silikon s jemným povrchem

---

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark