

Masážní rukavičky Fukuoku

Údržba

Oddělte napájecí box, samotnou rukavici potom můžete vyprat v ruce mýdlem a nechat vyschnout. Nepoužívejte vodu teplejší než 50 stupňů.

Ovládání

Vypnuto - nízké vibrace - vysoké vibrace. Nelze plynule regulovat intenzitu vibrace, což ale není na závadu, tři stupně bohatě stačí.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark