

B-Vibe Rimming rotační anální kolík (15 cm)

Údržba

Kolík má voděodolnou úpravu, takže jeho údržbu zvládnete rychlostí blesku. Stačí ho opláchnout pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušit jemným ručníkem. **Dezinfekce pomůcek** dokončí celý proces údržby. Po uschnutí kolík uložte zpátky do pouzdra. Nenechávejte ho volně bez obalu mezi ostatními hračkami. Jejich materiály by na sebe mohly reagovat a poškodit se.

Nabíjení

Kolík přišel od výrobce zhruba z poloviny nabitý, ale před prvním použitím doporučujeme hračku dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Protože má nabíječka USB koncovku, můžete svůj kolík nabíjet přes adaptér na mobilní telefon nebo powerbankou.



Magnetickou nabíječku přiložte libovolným směrem ke dvěma kovovým tečkám na spodní straně patky kolíku. Ovládací tlačítko začne blikat. Při plném nabití se stabilně rozsvítí. Výrobce uvádí dobu nabíjení 2 hodiny, nám stačilo k plnému nabití 1,5 hodiny. Rychle blikající světýlko upozorňuje na nízký stav baterie. Po úplném nabití vydrží kolík vibrovat a rotovat zhruba 1,5–2 hodiny (podle druhu vibrací a rotace).

Dálkový ovladač má už z výroby vloženou jednu baterii typu CR2032 3V. Pod baterií najdete plastovou krytku, kterou musíte vyjmout, aby ovladač fungoval. Krytku vložte po použití zpět, aby se baterie v ovladači samovolně nevybíjela, když kolík zrovna nepoužíváte.

Ovládání

Ovládání kolíku zvládnete levou zadní. Můžete ho ovládat tlačítkem na pomůcce nebo ovladačem. Hračku zapnete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zespoda patky. Tlačítko začne modře blikat. Vibrace přepínáte dalším krátkým stisknutím tlačítka. Kolík začne vibrovat programem číslo 1 a zároveň rotovat na nejnižší rychlost. Kolík vypnete delším podržením ovládacího tlačítka.

Ovládání dálkovým ovladačem

Krátce stiskněte tlačítko na kolíku a následně bílé tlačítko na dálkovém ovladači. Spustí se první vibrační i rotační stupeň.

Krátkým stiskem horního tlačítka se symbolem vibrace přepínáte jednotlivé programy (základní vibrace + pulzní programy). Krátkým stiskem tlačítek + (plus) a - (minus) můžete dále nastavit 5 stupňů intenzity v každém programu. Delším stiskem (cca 3 vteřiny) tlačítka se symbolem vibrace vypnete tuto funkci úplně.

Po zapnutí kolíku rotují kuličky nejnižší rychlostí. Krátkým stiskem tlačítek + (plus) a - (minus) přepínáte rychlost

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

otáčení. Delším stiskem (cca 3 vteřiny) spodního tlačítka se symbolem rotace vypnete otáčení kuliček úplně. Následně je zapnete krátkým stiskem stejného tlačítka.

Funkce travel lock

Pro zamčení i odemčení tlačítek při cestování podržte současně tlačítko + (plus) a - (minus) po dobu 3 vteřin.

Vibrační programy

Vyberte si z kombinace 5 vibračních a pulzních programů.

1. Klasická vibrace
2. Delší pulzy v pomalejším sledu
3. Rychlejší pulzy v kratším sledu
4. Stupňované pulzy
5. Vlnovité pulzy

Voděodolnost

Výrobce uvádí, že je kolík voděodolný. To znamená, že ho můžete celý opláchnout pod tekoucí vodou. Na vodní hrátky si ale vezměte raději vodotěsné pomůcky.

Design a tvar

Kolík svým tvarem připomíná raketu. Má hladký tvar a širokou patku, nad kterou najdete pět řad drobných masážních kuliček. Hračka na první pohled působí robustnějším dojmem, ale i přes svou bytelnost se dobře drží v ruce. Dálkový ovladač s velkým dosahem oceníte při masturbaci i hrátkách s polovičkou.

Materiál

Heboučkový silikon bez alergenních příměsí a ftalátů nedráždí kůži. Díky neporéznímu hladkému povrchu kolík vklouzne do análu jako po másle. Ovladač s tlačítky ze silikonu je vyrobený z pevného ABS plastu.

Barva

Kombinace bílé a tyrkysově modré barvy působí svěže a dobije vás pozitivní energií i při deštivých dnech.

Rozměry

Anální kolík B-Vibe Rimming patří ke středně velkým pomůckám, proto by po něm měli sáhnout spíše pokročilí análníci. Malé elegantní pouzdro šikovně schováte do každé tašky.

Rozměry kolíku

- Celková délka: 15 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Použitelná délka: 12 cm
- Minimální průměr: 2,5 cm
- Maximální průměr: 4,2 cm
- Délka patky: 8 cm
- Šířka patky: 4,1 cm
- Hmotnost: 196 g

Ovladač

- Délka ovladače: 7,7 cm
- Šířka ovladače: 4,2 cm
- Hmotnost: 34 g

Rozměry pouzdra

- Šířka pouzdra: 13 cm
- Délka pouzdra: 19,5 cm
- Hmotnost: 98 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark