

LELO Sona 2 sonický vibrátor (11 cm)

Údržba

Díky vodotěsnosti vám čištění pomůcky zabere jen pár minut. Po použití hračku opláchněte pod teplou vodou s kapkou mýdla. Pak ji osušte jemný ručníkem a hubičku vytřete do sucha pomocí vatové tyčinky. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne údržbu pomůcky k dokonalosti. Suchou hračku uložte do krabičky nebo textilního pytlíku tak, aby na sebe materiály jednotlivých pomůcek nemohly reagovat a vzájemně se poškodit.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme pomůcku LELO Sona 2 nabít do plna. Potrvá to cca 2 hodiny, ale vrátí se vám to v dlouhé životnosti baterie a tím i samotné hračky. USB kabel je součástí balení. Jeho kulatý konektor zatlačte pořádně, až na doraz, do vibrátoru a druhou koncovku připojte přes mobilní adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení kontrolka pod ovládacími tlačítka bliká. Když zhasne, hračka je nabitá a připravená vyrazit s vámi do akce. Nabíjení trvá cca 2 hodiny a na plný výkon pak zvládne fungovat cca 1 hodinu v kuse.



Ovládání

Trochu nezvyklé ovládání se rychle naučíte. Ovládací tlačítka najdete na přední straně vibrátoru. Jsou označena symboly plus (+), mínus (-) a dvěma zahnutými čárami vypadajícími jako závorky. Nejdřív musíte LELO Sonu 2 **odemknout**. Stiskněte proto najednou tlačítka plus a mínus a podržte je po dobu cca 3 vteřin. Jakmile se vibrátor odemkne, **rozsvítí se kontrolka pod ovládacími tlačítky**. Stejným způsobem můžete vibrátor i zamknout. Akorát při zamykání kontrolka nejdřív svítí a v momentě uzamčení zhasne. Použití cestovního zámku se hodí hlavně ve chvílích, kdy cestujete a máte pomůcku uloženou v kufru nebo batohu.

Sonický vibrátor LELO Sona 2 zapnete krátkým stisknutím prostředního tlačítka se symbolem závorek. Jeho opětovným podržením na dobu cca 2 vteřin se hračka vypne. Pomocí stejného tlačítka, ale jeho krátkým stisknutím, změňte program. Tímto způsobem se proklikáte až ke dvanáctému programu, po kterém následuje zase ten první.

Intenzitu zvukových vln **ovládáte tlačítky plus (+) a mínus (-)**. Jejich silným, krátkým stisknutím snížíte nebo zvýšíte intenzitu o jeden stupeň. Pokud však tlačítko podržíte, plynule a rychle změňte sílu stimulace o několik stupňů nahoru nebo dolů.

Vibrační programy

U všech 12 programů si můžete nastavit i jejich intenzitu v 7 stupních. Prožijete tak dlouhé, nezapomenutelné chvíle, které odplaví každodenní stres a starosti.

1. Klasické vibrace

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

2. Pomalé pulzy
3. Rychlejší pulzy
4. Nejrychlejší pulzy
5. Túrování motoru (stoupající vibrace)
6. Horská dráha (rychlé stoupající a klesající vibrace)
7. Příliv a odliv (omalé plynule stoupající a klesající vibrace)
8. Písnička (kombinace stoupajících, klesajících vibrací v různých délkách)
9. Jeden dlouhý pulz vystřídají dva krátké
10. Tlukot srdce (středně rychlá pulzní vibrace)
11. Rychlé, krátké pulzy (připomínají agresivní mačkání zvonku)
12. Dj mix (kombinace krátkých, silných, slabých a různě dlouhých pulzů)

Voděodolnost

Inovativní pomůcka LELO Sona 2 má vodotěsnou úpravu. Můžete si s ní proto vychutnat bouřlivou jízdu v horké vaně stejně jako naši spokojení testeři.

Design a tvar

Pomůcka působí elegantně, nadčasově a vypadá trochu jako žena prohnutá v zádech během bouřlivého orgasmu. Pěkně padne do ruky a její stimulační hubička s precizní přesností obejmé klitoris nebo bradavku. Tlačítkový panel evokuje ležatou osmičku s bříškem navíc. Na prohnutém hřbetu hráčky najdete ozdobný plíšek v barvě zlata, který dodává celému vibrátoru šmrnc.

Materiál

Sametově hebký silikon nepustíte z ruky. Silikonový materiál patří mezi neporézní povrchy, které se používají i ve zdravotnictví. Záda pomůcky zdobí ozdobný panel z ABS plastu.

Barva

Hráčka se prodává ve dvou barevných variantách:

- **Růžová sloní barva** nás potěší vždy a věříme, že vás taky. Je rozverná, hravá a energická. Zlatá zadní strana tu růžovou nádherně doplňuje a dělá tak z vibrátoru elegantní a stylovou dámu.
- **Temně černá barva** působí noblesně. Zlatý hřbet vibrátoru podtrhuje elegantní design, který umocní zážitek z nezapomenutelného vyvrcholení.

Rozměry

Díky své velikosti je LELO Sona 2 ideální společník na cestování. Šikovně ho schováte do kabelky a přitom nezabere místo ostatním dámským nezbytnostem.

- Celková délka: 11 cm
- Průměr: 5 cm
- Průměr hubičky: 2,2 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Hmotnost: 124 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark