

Svakom Amy 2 vibrátor (17,5 cm)

Údržba

Před i po každém použití vibrátor opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru dlouze stiskněte ovládací tlačítko s písmenem S.
- Krátkým stisknutím tlačítka S spustíte vibrační program, který postupně vibruje ve všech intenzitách.
- Rychlým dvojklikem na jednu ze šipek přepnete vibrační program směrem dopředu nebo dozadu.
- Krátkým stisknutím jedné nebo druhé šipky změníte intenzitu vibrací směrem nahoru nebo dolů.



Vibrační programy

- 5 vibračních programů v 5 intenzitách

Voděodolnost

- Vodotěsný

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Barva

- Světle fialová nebo tmavě fialová

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Rozměry

- Celková délka: 17,5 cm
- Minimální průměr: 3 cm
- Maximální průměr: 4 cm

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark