

Minivibrátor Marble Vibe (10 cm)

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky.

Ovládání

- Pro zapnutí vibrátoru podržte tlačítko PLUS po dobu cca 3 vteřin.
- Krátkými stisky tlačítka PLUS měníte vibrační programy.
- Krátkými stisky tlačítka MINUS se vrátíte na předchozí program. Jeho dlouhým podržením hračku vypnete.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- ABS plast a silikon

Barva

- Modro-fialová

Rozměry

- 10 x 2,3 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark