

Jack Socket - Electro Masturbator

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně, abyste předešli reakci materiálů a jejich poškození.

Nabíjení

- Nabíjení není nutné, jelikož produkt vyžaduje externí stimulátor Elektrastim (není součástí balení) pro svou funkčnost.



Ovládání

- Ovládání tohoto zařízení je snadné a intuitivní; stačí zapojit do kompatibilního stimulátoru a pomocí něj regulovat intenzitu a pulzační programy elektrostimulace.

Voděodolnost

- Voděodolný
- Ve vodě ale elektrostimulaci nikdy nezapínejte.

Materiál

- Guma
- Silikon
- TPE (bez ftalátů)

Barva

- Černá s tělovým vnitřním rukávem

Rozměry

- Rozměry produktu: 22,00 x 22,00 x 12,00 cm
- Hmotnost produktu: 559 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark