

Vibrátor Delight růžový, USB nabíjení

Údržba

Po použití omýt pod tekoucí vodou, nikoli ponořovat. [Dezinfekce pomůcek](#) je taky ceněným parťákem při péči o jakékoliv erotické hračky.

Nabíjení

Vibrátor je akumulátorový (nabíjecí). Nabíjení trvá **cca 4,5 hodiny**. Zkoušeli jsme, jak dlouho Delight vibruje bez přestávky – vydrží **2 hodiny a 15 minut** (silné vibrace), potom cca 1 hodinu jsou vibrace slabší a nakonec se vypne úplně.

Vibrační programy

1. program: klasická vibrace (8 stupňů intenzity)
nejpomalejší nastavení (1. z 8): střední vibrace
nejrychlejší nastavení (8. z 8): silná vibrace

2. program: samostatné zvýšení v krátkých intervalech jdoucí po sobě z půl vteřinovou pauzou, opakuje se
nejpomalejší nastavení (1. z 8): 9x za 10 vteřin – jen jedna intenzita vibrace

3. program: samostatné zvýšení v krátkých intervalech jdoucí po sobě, zrychlejší než u programu číslo dvě, opakuje se
nejpomalejší nastavení (1. z 8): cca 15x za 10 vteřin – jen jedna intenzita vibrace

4. program: přerušovaná vibrace
nejpomalejší nastavení (1. z 8): cca 40x za 10 vteřin, velmi intenzivní – jen jedna intenzita vibrace

Materiál

Jedná strana je tvrdá a lesklá, druhá strana je měkký silikonový jemný materiál.

Rozměry

- Délka: 14,8 cm
- Průměr jedné strany: 2,3 cm
- Průměr střední části: 3,3 cm
- Průměr druhé strany: 3 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark