

Vibrátor na klitoris Mint Bunny

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Vibrátor připojíte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Vibrátor se ovládá pomocí jediného podsvíceného tlačítka. Podržením tlačítka pomůcku zapnete nebo vypnete. Krátkými stisky pak přepínáte vibrační programy.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon

Barva

- Mintová



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark