

Kalhotkový vibrátor Witty Sweet Orchid s dálkovým ovládáním

Údržba

Před i po každém použití vibrátor opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Vibrátor připojíte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér do zásuvky.

Ovládání

- Delším stiskem ovládacího tlačítka na spodní části pomůcky vibrátor zapnete nebo vypnete.
- Krátkými stisky tlačítka na pomůcce přepínáte vibrační programy - vaginální část a výběžek vibrují ve stejném rytmu.
- Dálkový ovladač aktivujete delším stiskem tlačítka on/off.
- Krátkým stiskem tlačítka on/off ovládáte vibrační programy ve vaginální části.
- Krátkým stiskem tlačítka s označením vlnovky přepínáte vibrační režimy ve výběžku.
- Delším podržením příslušného tlačítka na ovladači vypnete vibrace ve vaginální části nebo ve výběžku.
- Dlouhým stiskem tlačítka on/off na ovladači zároveň vibrátor vypnete.
- Pokud chcete nechat vrnět jen klitoridální výběžek, musíte na ovladači znova krátce stisknout tlačítko se symbolem vlnovky.



Vibrační programy

- 10 vibračních programů ve vaginální části
- 10 vibračních programů ve vibrační patroně

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslone.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Barva

- Fialová

Rozměry

- Použitelná délka vaginální části: 8 cm
- Průměr vaginální části: 3 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark