


## Adore G Vibe II tlakový vibrátor

### Údržba

Díky voděodolné úpravě umyjete Adore G Vibe II dřív, než řeknete slon. Doporučujeme pomůcku před i po každém použití pořádně namydřit a opláchnout pod tekoucí vodou. **Dezinfekce pomůcek** účinně bojuje proti všem mikroskopickým nečistotám, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí ji na hračku jen nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Potom vibrátor osušte měkkým ručníkem a hubičku opatrně vysušte vatovou tyčinkou do uší. Nakonec hračku uložte do textilního pytlíku nebo originální krabičky a skladujte ji odděleně od ostatních pomůcek. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a navzájem se poškozovaly.



### Nabíjení

Od výrobce vám pomůcka přijde nabitá cca z 1/2. Před prvním použitím ji ale dobijte. Prodloužíte tím životnost i výdrž baterie. K nabíjení slouží magnetický USB kabel, který najdete v balení. Magnetickou koncovku přiložte ke dvěma stříbrným bodům na pomůcce, které jsou pod ovládacím panelem. Druhý konec kabelu pak připojte přes napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Nabíjení vibrátoru trvá cca 3 hodiny a během této doby kontrolky pod tlačítky blikají. Ve chvíli úplného nabití zůstanou svítit. Po nabití zvládne hračka fungovat bez přestávky cca 1,5 hod.

### Ovládání

Intuitivní ovládání třemi tlačítky zvládnete levou zadní. Pro zapnutí pomůcky stiskněte tlačítko se symbolem ON/OFF po dobu cca 3 sekund, dokud se pod ním nerozsvítí kontrolka. Tím uvedete hračku do tzv. stand by (pohotovostního) režimu.

Pro zapnutí tlakových vln na klitoris krátce stiskněte tlačítko s pusinkou (rozsvítí se dioda pod tlačítkem).

Opakovanými krátkými stisky se pak proklikáte všemi tlakovými programy. Když stisknete tlačítko rychle 2x po sobě, vrátíte se k předchozí (nižší intenzitě). Pokud budete chtít tlakovou stimulaci vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu cca 2 vteřin.

Vibrace ve vaginálním výběžku zapnete krátkým stisknutím tlačítka se symbolem vlnovek (rozsvítí se kontrolka pod tlačítkem). Opětovnými krátkými stisky pak libovolně měníte vibrační režimy. Když tlačítko zmáčknete 2x rychle po sobě, vrátíte se k předchozímu programu. Pro vypnutí vibrací stačí tlačítko podržet po dobu cca 3 vteřin.

Pro úplně vypnutí pomůcky nezapomeňte po vypnutí jednotlivých funkcí stisknout a podržet i ovládací tlačítko ON/OFF po dobu cca 3 sekund, dokud pod ním nezhasne dioda. Tím hračku definitivně vypnete a ušetříte baterii.

### Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů vám okoření dráždění vaginy různými rytmy vibrací.

1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – střední intenzita
3. Pomalá pulzní vibrace s dlouhými pulzy

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

4. Středně rychlá pulzní vibrace s krátkými pulzy
5. Sekvenci rychlých, krátkých pulzů střídá vteřinová přestávka
6. Deset rychlých pulzů vystřídá jeden krátký pulz a pauza
7. Pět rychlých pulzů vystřídá jeden dlouhý

## Voděodolnost

Tlakový vibrátor Adore G Vibe II je voděodolný. Snadno ho proto umyjete. Do vany plné vody si ho ale raději neberte. Utopil by se.

## Design a tvar

Duální tlaková pomůcka má tvar písmene V, proto po zasunutí do vaginy perfektně doléhá na bod G a klitoris. Klitoridální výběžek je trochu širší, protože na jeho hřbetu najdete ovládací tlačítka. Vaginální výběžek se směrem ke kloubu zužuje, a díky tomu po zasunutí do klína nevyklouzává ven. Celkově hračka vypadá moderně a dobře se ovládá.

## Materiál

Pevné jádro z kvalitního ABS plastu je zabalené v hebkém a pružném silikonovém materiálu, který po nalubrikování bezvadně klouže. Silikon má hypoalergenní vlastnosti a neporézní povrch, ve kterém se nezadržují žádné mikroskopické nečistoty. Vibrátor proto pokaždé snadno umyjete mýdlem a vodou.

## Barva

Luxusní smaragdově zelená barva vzbuzuje pocit klidu a uvolnění. Nechte se omámit jejím kouzlem a vychutnejte si bouřlivé rozmazlování.

## Rozměry

Tlakový vibrátor je oproti konkurenčním modelům menší a díky ergonomickému tvaru a muší váze nevypadává. Hodí se tak pro handsfree použití. Jeho větší průměr na konci vaginální části intenzivně masíruje bod G. Použitelná délka vibrátoru zase skvěle dosáhne i na bod A, který najdete v oblasti děložního čípku.

- Použitelná délka vaginální části: 11,5 cm
- Největší průměr vaginální části: 3,7 cm
- Nejmenší průměr vaginální části: 1,8 cm
- Délka stimulační části na klitoris: 11,5 cm
- Šířka stimulační části klitorisu: 4,5 cm
- Vnitřní průměr hubičky na klitoris: 1,5 cm
- Hmotnost: 196 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark