

# Masážní vibrátor AkuWand Next Gen (30 cm) + dárek ToyCleaner 75 ml

## Údržba

Vodotěsnou masážní hlavici umyjete během chvíličky. Před i po každém použití pomůcku pořádně namydlete a opláchněte vlažnou vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) odstraní z povrchu i mikroskopické nečistoty, kterých byste si na první pohled nevšimli. Nakonec hračku osušte ručníkem a uložte ji do původní krabičky nebo textilního pytlíku. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby se vzájemně nedotýkaly. Různorodé materiály na sebe často chemicky reagují a zanechávají po sobě nepěkné otlaky nebo barevné skvrny.

## Nabíjení

Výrobce sice posílá pomůcku z cca 1/2 nabitou, přesto ji doporučujeme před prvním použitím dobít do plna, abyste prodloužili životnost i výdrž baterie. Hračku nabijete pomocí magnetického USB kabelu, který najdete v balení. Kulatou koncovku přiložte ke dvěma stříbrným bodům, který najdete na zadní straně rukojeti, těsně nad jejím spodním stříbrným lemem. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení uvidíte na digitálním displeji nápis "Charging" a ve spodní části displeje uvidíte blikat jednotlivé články v ikonice baterie. Jakmile se pomůcka dobije, objeví se na displeji nápis "Charged". Nabíjení trvá cca 3 hodiny, po kterých vydrží hračka vibrovat až 2 hodiny vkuse (záleží na zvolené intenzitě vibrací).

## Ovládání

Jednoduché ovládání třemi tlačítky se rychle naučíte. Masážní vibrátor zapnete dlouhým, cca 2 vteřinovým stisknutím spodního tlačítka se symbolem ON/OFF. Pomůcka se ihned rozvibruje na 1. vibračním programu a jeho nejnižší intenzitě.

Krátkými stisky prostředního tlačítka s vertikálními proužky libovolně zvýšíte intenzitu vibrací. Krátké stisknutí horního tlačítka s vlnovkou zase změní vibrační režim.

Když budete chtít masážní hlavici vypnout, zmáčkněte a podržte cca na dobu 2 sekund spodní ON/OFF tlačítko.

## Vibrační programy

Každý z 10 vibračních programů můžete nastavit ve 4 intenzitách vibrací.

1. Klasická stálá vibrace
2. Středně rychlá pulzní vibrace
3. Rychlá pulzní vibrace
4. Krátká pomalu stoupající a snižující se vibrace
5. Dlouhá pomalu stoupající a snižující se vibrace
6. Rychlá a krátká pulzní vibrace
7. Střídání krátkých a dlouhých pulzů



### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

8. Rychle na intenzitě gradující vibrace
9. Deset krátkých pulzů vystřídají dva delší
10. Tři krátké střídá jeden dlouhý pulz

## Voděodolnost

Masážní vibrátor Akuwand Next Gen je vodotěsný. Zpříjemněte si proto sprchování i relax ve vaně přílivem slastných vibrací.

## Design a tvar

Masážní vibrátor vypadá jako mikrofon. Má kulatou hlavu, užší krk a dlouhou, hranatou rukojeť, která se dobře drží. Na přední straně najdete digitální displej a tři ovládací tlačítka. Spodní část rukojeti zdobí stříbrná koncovka, která hezky ladí s tmavě tyrkysovou barvou pomůcky. Celkově hračka působí moderně a luxusně.

## Materiál

Jádro vibrátoru je z pevného ABS plastu, který intenzivně přenáší vibrace. Kompletně celá masážní hlavice je pak zalitá měkkým a hebkým silikonem. Ten má hypoalergenní vlastnosti a neporézní povrch, díky kterému se snadno čistí. Silikonový materiál se pro svou zdravotní nezávadnost využívá v lékařství i kosmetickém průmyslu.

## Barva

Elegantní tmavá tyrkysová barva v matném provedení působí luxusní. S chutí se s ní ponořte do hlubin intenzivní rozkoše.

## Rozměry

Velká masážní hlavice se dobře drží v ruce a vejde se i do kufru na dovolenou.

- Celková délka: 30 cm
- Délka hlavice: 7 cm
- Šířka hlavice: 5,6 cm
- Délka rukojeti: 23 cm
- Nejširší část rukojeti: 4,6 cm
- Nejužší část rukojeti: 3 cm
- Hmotnost: 414 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslone.cz](mailto:ahoj@ruzovyslone.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark