

Vibrátor z dvojitého silikonu Blue Velvet (15 cm) + dárek Toybag

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Po hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do textilního pytlíku nebo originální krabičky, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. Vibrátor se dobíjí pomocí USB kabelu. Dlouhý kulatý konektor zastrčte až nadoraz do zaslepené zdířky, kterou najdete na zadní straně rukojeti kousek nad zlatým proužkem. Opačnou stranu kabelu propojte s powerbankou nebo síťovým adaptérem na mobilní telefon.

V průběhu nabíjení trvajících zhruba 90 minut rytmicky problikává dioda ovládacího tlačítka, která po nabití zůstane svítit. Vibrátor vás při plném výkonu odmění dlouhými 45 minutami rozkoše.

Ovládání

Jednoduché ovládání si osvojíte během chvíli. Vibrátor zapnete delším podržením jediného ovládacího tlačítka se znakem královské koruny. Zapnutou pomůcku poznáte podle malé rozsvícené růžové diody, která problikává v rytmu zvoleného vibračního módu. Ty přepínáte cyklicky krátkými stisky tlačítka. Pokud chcete hračku vypnout, stiskněte dlouze spodní část tlačítka.

Vibrační programy

Z nabídky 6 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Vzdávající rychlá pulzní vibrace střídá delší pulzy
5. Vlnovka z postupně vzdávajících a klesajících klasických vibrací
6. Tři rychlé pulzy střídají dva dlouhé pulzy

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný, proto ho pro hrátkách jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou. Do vany si ho sebou ale neberte, protože by se utopil.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamací je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Design a tvar

Vibrátor s ozdobným zlatým lemem nad rukojetí působí luxusním a nadčasovým dojmem. Svým tvarem nám trochu připomíná patronu. Vroubkované tělo s buclatou měkkou špičkou slastně promasíruje intimní partie nebo třeba bradavky. Hračku tak využijete k hýčkání všech erotogenních místech na těle. Díky kompaktní velikosti se vibrátor dobře drží v ruce a manipulaci usnadňují i prolisy na lehce rozšířené rukojeti. Pomyslnou třešničkou na dortu je vystouplé oválné tlačítko z pevného plastu se symbolem královské koruny.

Materiál

Sametově hebký silikon evokující lidskou kůži hýčká pokožku jako nejněžnější pohlazení. Tento materiál na sebe neváže žádné pachy a nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Proto se s ním setkáte často i ve zdravotnictví. Pod měkkou poddajnou špičkou, kterou jsme měli chuť pořád mačkat jako antistresový míček, se ukrývá pevné jádro z ABS plastu.

Barva

Spojení noblesní zlaté a elegantní kobaltové barvy působí luxusním dojmem a vyzve vás k prozkoumání každé erotogenní zóny na těle.

Rozměry

Vibrátor se díky menším rozměrům hodí i pro začátečnice.

- Celková délka: 15 cm
- Použitelná délka: 11 cm
- Průměr v nejširší části: 3,5 cm
- Průměr v nejužší části: 2,5 cm
- Hmotnost: 104 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark