

Vibrátor s výběžkem na klitoris Eleanor (19 cm) + dárek Toybag

Údržba

Voděodolný vibrátor umyjete během chvíličky. Stačí, když ho před i po každém použití pečlivě namydíte a pak opláchnete vodou. **Dezinfekce pomůcek** dotáhne čištění erotické pomůcky k dokonalosti, protože z jejího povrchu odstraní i mikroskopické nečistoty. Jen ji nastříkejte na hračku, nechte minutu působit a pak opláchněte. Nakonec vibrátor osušte ručníkem a schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby při doteku na sebe různorodé materiály chemicky reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrátor Eleanor napájí dvě mikrotužkové AAA baterie, které zvládnou vibrovat podle své kvality až několik hodin v kuse. Jejich vybíjení většinou poznáte podle slábnoucí intenzity vibrací. Do pomůcky můžete vložit jednorázové i dobíjecí baterie.

Kryt pro baterie se trochu hůř otevírá. Na spodní, černé, straně rukojeti najdete nenápadný zobáček a nad ním slovo OPEN. Zobáček stlačte směrem k tomuto slovu a držte ho, dokud kryt neodskočí. Pak už ho jen odloupněte a do uzávěru vložte dvě baterie. Nezapomeňte je vložit do vibrátoru správně, podle označení plus a mínus, které najdete na vnitřním okraji uzávěru hned pod prostorem pro baterie. Pak už jen nasadte zpátky krytku a vzhůru za vibrujícím dobrodružstvím. Pokud se vám po vložení baterií vibrátor nezapne, zkuste je jednoduše vložit obráceně.

Ovládání

Jednoduché ovládání se hravě naučíte. Vibrátor zapnete krátkým stisknutím prostředního ovládacího tlačítka se symbolem ON/OFF. Všechna tři tlačítka se pak rozsvítí modře. Krátkým stisknutím horního tlačítka označeného vlnovkou ovládáte vibrační programy ve vaginální části pomůcky. Spodní tlačítko s vlnovkou mění vibrační režimy ve výběžku na klitoris. Pro vypnutí vibrátoru stačí zase krátce zmáčknout prostřední tlačítko.

Vibrační programy

Celkem 7 vibračních programů zabaví ženy na dlouhé hodiny.

Vibrační programy ve vaginální části a ve výběžku na klitoris:

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

3. Klasická vibrace nejvyšší intenzity
4. Pomalu vzrůstající a zrychlující se pulzní vibrace
5. Pomalé dlouhé pulzy
6. Rychlé, krátké pulzy
7. Čtyři krátké pulzy vystřídají dva dlouhé

Voděodolnost

Pomůcka má voděodolnou úpravu. To znamená, že vibrátor po použití jednoduše umyjete, ale při řádění ve sprše nebo vaně byste ho utopili.

Design a tvar

Výrazně zakřivený vibrátor s baculatým výběžkem na klitoris zaujme svou vyzývavě červenou barvou a vroubkováním na špičce pomůcky, které připomíná okvětní plátky. Díky své pružnosti se hravě přizpůsobí anatomii lidského těla. Oválná rukojeť se zkoseným ovládacím panelem se dobře drží v ruce. Celkově vibrátor vypadá moderně, elegantně a žensky.

Materiál

Hebký, hladký a příjemný silikonový materiál si zamilujete hned po prvním pohlazení. Na silikonu oceňujeme taky jeho hypoalergenní a neporézní vlastnosti, díky kterým se snadno čistí a udržuje. Lesklý kryt na baterie se vyrábí z odolného plastu.

Barva

Krásná, růžová barva v kombinaci s černými detaily rozbouří vaše libido.

Rozměry

Díky svým malým rozměrům se vibrátor Eleanor dobře drží v ruce a vejde se do každého šuplíku slasti.

- Celková délka: 19 cm
- Použitelná délka: 10,5 cm
- Délka vaginálního výběžku: 5 cm
- Nejmenší průměr vibrátoru: 2 cm
- Největší průměr vibrátoru: 3,5 cm
- Hmotnost (bez baterií): 145 g

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavná 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na registrovom síde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark