

Vibrátor pro elektrosex s výběžkem Elexcite Thunder (19,5 cm)

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru hradě zvládnete. Před i po každých hrátkách ho namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. Elektrostimulaci ale ve vodě nikdy nezapínejte, ublížili byste si. **Dezinfekce pomůcek** zbaví hračku všech bakterií, které byste objevili až pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních modelů z vaší sbírky. Různorodé materiály na sebe chemicky i mechanicky působí a mohou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor dobijete pomocí přiloženého USB kabelu. Konec s kulatým konektorem zastrčte až na doraz do zaslepené zdířky s označením DC na rukojeti. Opačnou stranu kabelu s plochým vstupem pak zasuňte do nabíjecího adaptéru pro mobilní telefon nebo do powerbanky. V průběhu dobíjení, které trvá přibližně 75 minut, blikají kontrolky pod horním a spodním ovládacím tlačítkem červeně a modře. Po ukončení nabíjecího procesu diody zůstanou konstantně svítit a ženy si s vibrátorem užijí 75 minut rozkoše.



Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Delším podržením prostředního ovládacího tlačítka power vibrátor zapnete do pohotovostního režimu. Pomůcka krátce zavibruje a rozsvítí se modrá dioda tlačítka. Krátkým stisknutím horního tlačítka s číselným **označením 1** zapnete za doprovodu rozsvícené červené diody **elektrostimulaci**. Opětovným krátkým stiskem stejného tlačítka přepínáte elektrostimulační režimy. Krátkým stiskem modře podsvíceného spodního tlačítka s číselným **označením 2** spustíte a přepínáte **vibrační programy**. Obě funkce vibrátoru můžete používat současně nebo si užít každou funkci zvlášť. Elektro kdykoliv v průběhu hrátek vypnete dlouhým podržením příslušného tlačítka. Vibrace ale nemůžete vypínat samostatně. Proto pro jejich vypnutí nejdřív vibrátor úplně vypnete delším podržením prostředního tlačítka.

Vibrační programy

Z rozmanité nabídky 10 vibračních programů si vybere každá žena své nejoblíbenější.

1. Klasická vibrace nízké intenzity ve vaginální části i ve výběžku
2. Klasická vibrace střední intenzity ve vaginální části i ve výběžku
3. Klasická vibrace vysoké intenzity ve vaginální části i ve výběžku
4. Střídání jednoho pulzu ve vibrátoru a výběžku
5. Přerušovaná vibrace ve vibrátoru a výběžku
6. Čtyři krátké pulzy se střídají ve vibrátoru a ve výběžku

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

7. Střídání vibrací ve výběžku, ve vaginální části a pak vibruje současně celý vibrátor
8. Rychlá pulzní vibrace v obou částech vibrátoru
9. Dlouhé pomalé pulzy s vteřinovou pauzou
10. Rychlejší delší pulzy v obou částech vibrátoru

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto snese krátkou očistnou sprchu. Ve vodě ale nikdy nezapínejte funkci elektro, dostali byste bolestivý kopanec.

Design a tvar

Pomůcka působí luxusním a lákavým dojmem. Na první dobrou vás zaujme výrazně zahnutá vaginální část se širší buclatou špičkou ve tvaru žaludu, která při zavádění příjemně stimuluje vaginální vchod. Při hrátkách s vibrátorem si dámy vychutnají i dráždění klitorisu, o které se stará šikovní výběžek s tykadly. Pomůcka s ergonomickou rukojetí se dobře drží v ruce a snadno nahmatáte i ovládací panel. Rukojeť zdobí z obou stran lesklá plastová aplikace.

Materiál

Vibrátor má celé tělo potažené kvalitním lékařským silikonem, který je na dotek hebký jako samet a nezpůsobuje alergické reakce. Vaginální část i výběžek dobře pruží, proto se přizpůsobí individuální ženské anatomii. Speciálně upravený silikonový materiál výborně přenáší elektrostimulaci do celé vložitelné části, proto na vibrátoru nenajdete kovové plíšky. Dokonale hladké aplikace z ABS plastu se na rukojeti smyslně lesknou jako zrcadlo.

Barva

Magická černá barva ženy vyzve k objevování nových rozkoší a překonání vlastních limitů.

Rozměry

Střední velikost vibrátoru příjemně zaplní vaginu ženám, které nepreferují XL pomůcky.

- Celková délka: 19,5 cm
- Použitelná délka: 12,2 cm
- Min. průměr vibrátoru: 2,2 cm
- Max. průměr vibrátoru: 4 cm
- Celková délka výběžku: 5,5 cm
- Hmotnost: 164 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark