

## Masturbátor Orbital Grip

### Údržba

Údržba vodotěsného masturbátoru trvá jen pár minut. Stačí, když ho před i po každém použití omyjete proudem vlažné vody a necháte proschnout. Nikdy masturbátor nepřevracejte naruby, poškodil by se. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví hračku i mikroskopických nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Doporučujeme masturbátor po vysušení [napudrovat](#), abyste zabránili jeho lepení. Suchou pomůcku nakonec uložte do původního obalu, aby se ve vašem šuplíku slasti nedotýkala jiných erotických hraček. Různorodé materiály totiž na sebe často reagují a vzájemně se poškozují.

Nevystavujte masturbátor vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ani ho nesušte v troubě a nenechávejte masturbátor v rozpáleném autě nebo položený na radiátoru. Poškodil by se.

### Voděodolnost

- Vodotěsný

### Materiál

- TPR
- Kov

### Barva

- Průhledná

### Rozměry

- Celková délka: 11,5 cm
- Šířka: 5,4 cm
- Hmotnost: 200 g



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark