

Sexy Elephant Powerbanka 10 000 mAh

Údržba

Powerbanku skladujte na suchém a chladném místě. Nevystavujte ji vysokým teplotám ani slunečnímu záření.

Nabíjení

- Powerbanku připojíte přes micro USB kabel (není součástí balení) a adaptér do elektrické zásuvky.



Ovládání

- Pro zapnutí baterky podržte na powerbance tlačítko „power“ po dobu tří vteřin, dokud se nerozsvítí bílá dioda sloužící jako baterka pro lehké nasvícení ve tmě.
- Krátkým stiskem stejného tlačítka se rozsvítí modré diody indikující stav nabití. Dalším krátkým zmáčknutím vypnete baterku.
- Nabíjet pomůcku nebo jakékoliv jiné zařízení na USB kabelu začnete jednoduchým vložením kabelu do USB výstupu (označení OUT).

Materiál

- ABS plast

Barva

- Bílá

Rozměry

- 16,5 x 7,5 x 3,8 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark