

Handsfree pulzátor s výběžkem na klitoris Pulzie Bunny (22 cm)

Údržba

Vodotěsný pulzátor umyjete snadno a rychle. Před i po každém použití ho namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. **Dezinfekce pomůcek** zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si všimli až pod mikroskopem. Stačí dezinfekci na hračku jen nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec vibrátor osušte ručníkem a schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Díky oddělenému skladování od ostatních erotických pomůcek zabráníte tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Hračka vám přijde domů z cca 1/3 nabitá, přesto doporučujeme ji před prvním použitím nabít do plna. V případě dlouhodobějšího nepoužívání vibrátor dobíjete minimálně jednou za 3 měsíce. Prodloužíte tím jeho životnost i výdrž akumulátoru. Vibrátor dobijete pomocí magnetického USB kabelu, který najdete v balení. Stačí, když konec se dvěma kovovými výčnělky přiložíte ke stříbrným tečkám na zadní straně rukojeti pulzátoru a druhý konec kabelu připojíte k powerbance nebo přes napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení, které trvá cca 2 hodiny, pomalu bliká bílá kontrolka pod prostředním ovládacím tlačítkem. V momentě nabití přestane blikat a místo toho zůstane svítit. Na jedno nabití pak zvládne vibrátor vibrovat cca 40 minut v kuse.



Ovládání

Jednoduché ovládání zmáknete levou zadní. Pro zapnutí vibrátoru stiskněte a podržte prostřední ovládací tlačítko s logem ON/OFF po dobu cca 3 vteřin, po kterých pomůcka jednou zavibruje a rozsvítí diodu pod tlačítkem, aby vám dala najevo své zapnutí.

Horní tlačítko se symbolem vibrací slouží k ovládání vibrací ve výběžku na klitoris. Krátkým stiskem spustíte vibrace a jeho opětovným krátkým zmáčknutím změňte vibrační program. Dlouhým, cca třívteřinovým stiskem vibrace vypnete.

Spodní tlačítko označené velkým písmenem S slouží k ovládání přiřazení (pulzování) ve vaginální části pomůcky. Jeho krátké stisknutí spustí funkci pulzací. Opětovnými krátkými stisky přepínáte pulzační režimy, které vypnete dlouhým třívteřinovým zmáčknutím ovládacího tlačítka.

Pro úplné vypnutí pomůcky stiskněte prostřední tlačítko a podržte ho cca 3 sekundy, dokud bílá kontrolka nezhasne.

Vibrační programy

V každé části vibrátoru najdete 10 vibračních programů, se kterými zaženete nudu.

Pulzační programy ve vaginální části:

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

1. Pomalé přirážení
2. Rychlejší přirážení
3. Rychlé přirážení
4. Střídání pomalého a rychlejšího přirážení
5. Pomalé přirážení vystřídá rychlejší přirážení vzrůstající intenzity
6. Pomalé přirážení střídá rychlé přirážení
7. V krátkých intervalech se střídá pomalé a rychlé přirážení
8. Postupně se zrychlující přirážení
9. Pomalé přirážení nízké intenzity
10. Pomalu se zrychlující a stupňující přirážení

Vibrační programy ve výběžku na klitoris:

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Rychle vzrůstající intenzita vibrací
5. Rychlá pulzní vibrace
6. Pomalu se stupňující intenzita pulzních vibrací
7. Tři dlouhé pulzy vystřídá pět krátkých pulzů
8. Rychlá pulzní vibrace (kulometná palba)
9. Dva dlouhé pulzy vystřídá jedna vzrůstající vibrace
10. Pomalu vzrůstající intenzita vibrací

Voděodolnost

Pomůcka Pulzie Bunny je vodotěsná. Zapojte ji proto už do přede hry s partnerem třeba při společné sprše a vychutnejte si pořádně mokré orgasmy.

Design a tvar

Světle růžový vibrátor se zakřivenou špičkou pro lepší stimulaci bodu G vypadá elegantně. Zaujme i jeho zahnutý, elastický výběžek na klitoris ve tvaru králíčka. Díky širší rukojeti se pomůcka dobře drží v ruce. Líbí se nám taky výrazné, měkké žilkování a širší žalud, který evokuje realistické provedení hračky.

Materiál

Pulzátor se vyrábí z kvalitního, dokonale hebkého silikonu, který má hypoalergenní a neporézní vlastnosti. Po jeho hedvábně hladkém povrchu budete neustále plout konečky prstů jako po saténové přikrývce.

Barva

Pudrově růžová barva podtrhuje ženskost a příjemně dámy naladí na noc plnou něžných hrátek o samotě nebo s partnerem.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Rozměry

Pomůcka se dobře drží v ruce a snadno ji schováte do každého šuplíku slasti.

- Celková délka: 22 cm
- Použitelná délka: 12 cm
- Délka vaginálního výběžku: 7,5 cm
- Nejmenší průměr vibrátoru: 3 cm
- Největší průměr vibrátoru: 4 cm
- Hmotnost: 243 g

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark