

Vakuová pumpa Pump My Ride

Údržba

Údržbu voděodolné pumpy zvládnete levou zadní. Po hrátkách ji celou rozeberte, zbytky lubrikantu z válce i manžety opláchněte pod tekoucí vodou a nechte komponenty uschnout na volném vzduchu. Cističe erotických pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Stačí ji nastříkat na válec a manžetu, nechat chvíli působit a opláchnout. U očisty LCD displeje se vyhněte proudu vody, protože byste ho zničili. Stačí ho otřít navlhčeným hadříkem. Suchou vakuovou pumpu uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku odděleně od ostatních erotických hraček. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a mohou se poškodit.

Nabíjení

Vakuová pumpa vám přijde od výrobce zčásti nabitá, ale před prvním použitím ji dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. K pumpě dostanete USB kabel. Užší konektor zapojte do zdířky, kterou najdete pod tlačítkem „+“ těsně pod LCD displejem a druhou stranu kabelu zastrčte do síťového adaptéru na mobilní telefon nebo do powerbanky.

V průběhu nabíjení trvajícím cca 120 minut na zhasnutém LCD displeji uvidíte symbol baterie (nahore vlevo) ukazující přibývající a ubývající čárky. Displej v době nabíjení nesvítí, jen lehce vyobrazuje hodnoty tlaku a časovač. Stav dobité baterie ale můžete přehledněji zkontrolovat tak, že na chvíli pumpu odpojíte od USB kabelu – LCD displej se rozsvítí. Po dobití hračka (symbol baterie ukazuje všechny dobité čárky) vydrží v provozu zhruba 90 minut.


Naši testeři zjistili, že se pumpa po delším čase, kdy ji uložili do šuplíku z části nabitou, sama vybije. Proto ji doporučujeme dobít před každými hrátkami.

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek, která najdete pod přehledným LCD displejem, hravě zvládnete. Krátkým stiskem za doprovodu modrého podsvícení pumpu zapnete. Pokud pumpu po zapnutí nepoužíváte, sama se po cca 30 vteřinách vypne. Krátkým stiskem stejného tlačítka si zvolíte buď **automatický program**, který na displeji ukazuje panáček s číslicí 1, nebo **manuální režim**, který vyobrazuje panáček s číslicí 2.

Tlačítkem „+“ při manuálním režimu zvyšujete podtlak ve válci ve čtyřech vzrůstajících úrovních, tlačítkem „-“ ho naopak snižíte nebo následně úplně vypustíte. Manuální režim v průběhu sání pumpy zastavíte stisknutím hlavního ovládacího tlačítka.

Automatický režim trvá 10 minut a spustíte ho po zapnutí pumpy tlačítkem „+“. V průběhu tohoto programu pumpa sama s přestávkami navyšuje a snižuje podtlak. Na displeji se zobrazuje síla tlaku a jeho střídající se intenzita. Časovač na displeji ukazuje, jak dlouho je program spuštěný. Na konci režimu se pumpa sama vypne. Doporučujeme pánům, aby sledovali své pocity a v případě bolestivější stimulace režim ukončili stisknutím hlavního ovládacího tlačítka, kdy se podtlak z pumpy vypustí.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Voděodolnost

Pumpa Pump My Ride má voděodolnou úpravu, takže válec i manžetu po rozebrání pumpy snadno omyjete od zbytků lubrikantu. LCD displej ale nenamáčejte, protože by do něj natekla voda a pomůcku byste zničili.

Design a tvar

Vakuová pumpa působí sofistikovaným dojmem a vaši pozornost na první pohled upoutá velký a přehledný podsvícený LCD displej s časovačem, ukazatelem intenzity podtlaku a dvěma programy, které nabízí. Plastový válec s očíslovanou ryskou se díky postranním vroubkům dobře drží v ruce a přes jeho transparentní tělo pánové a jejich druhé polovičky uvidí, jak se penis působením podtlaku prodlužuje a zvětšuje. Ovládací část s displejem a třemi tlačítky z válce snadno odpojíte. K pumpě patří tenčí erekční kroužek a dvě široké manžety. Černá varianta má širší vnitřní průměr, transparentní manžeta naopak užší. Obě ale spolehlivě utěsní podtlak ve válci. Pumpa pánům pomáhá vyřešit problémy s erekcí, ale hodí se i jako doplněk ke hrátkám.

Materiál

Pevný a na dotek hladký válec z ABS plastu odolá i silnému stisku mužné ruky. Průhledná manžeta a erekční kroužek z TPE/TPR materiálu skvěle pruží a snadno ji nasadíte na válec i penis, stejně jako černou manžetu z hebkounkého silikonu.

Barva

Nadčasová kombinace černé, transparentní a stříbrné barvy působí moderním dojmem a vyzve pány k překonání vlastních limitů.

Rozměry

Délka a průměr válce padne i mužům s nadstandartní velikostí penisu.

- Celková délka pumpy: 30 cm
- Délka válce: 22 cm
- Průměr válce: 6 cm
- Průměr černé manžety v klidu: 4,3 cm
- Průměr černé manžety po max. natažení: cca 9 cm
- Průměr průhledné manžety v klidu: 2 cm
- Průměr průhledné manžety po max. natažení: cca 6 cm
- Průměr erekčního kroužku: 1,8 cm
- Průměr erekčního kroužku po max. natažení: cca 10 cm
- Hmotnost pumpy: 296 g
- Hmotnost balení: 387 g

Bezpečnostní pokyny

18+: Tento produkt je určen pro použití dospělými ve věku 18 a více let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslone.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Pomůcka pro sexuální intimitu: produkt je určený pro intimní použití. Před použitím se ujistěte, že jste plně informováni o svém zdraví a bezpečnosti.

Poradte se s lékařem: Máte-li jakékoli zdravotní potíže nebo obavy, mimo jiné srdeční onemocnění, vaginálních nebo pánevních poruch, nebo pokud jste těhotná, poradte se před použitím tohoto produktu se zdravotníkem.

Upozornění pro alergiky: Tento výrobek je vyrobený z materiálů bezpečných pro tělo. Pokud během používání zaznamenáte podráždění nebo alergickou reakci, okamžitě přerušete a poradte se s lékařem.

Bezpečnost baterií: Používejte pouze doporučený typ a velikost baterií. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Baterie likvidujte správně a bezpečně.

Používejte zodpovědně: Nepoužívejte tento produkt při řízení, obsluze strojů nebo v jakékoli situaci, kdy by rozptýlení mohlo vést ke zranění.

V případě poškození přestaňte používat: Pokud si všimnete jakéhokoli poškození produktu, jako jsou praskliny nebo trhliny, okamžitě přestaňte používat, abyste předešli zranění.

Informace o likvidaci odpadů

Při likvidaci produktu dodržujte prosím tato doporučení:

- 1. Vyčistěte výrobek:** Před likvidací se ujistěte, že je hračka důkladně vyčištěna jemným mýdlem a vodou. Než budete pokračovat, ujistěte se, že je pomůcka suchá.
- 2. Vyjměte baterie:** Pokud hračka obsahuje vyměnitelné baterie, před likvidací je vyjměte. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy, protože mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- 3. Konkrétní pokyny týkající se likvidace elektronických zařízení a osobních věcí vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.**
- 4. Možnosti recyklace:** Některá místní recyklační centra přijímají malá elektronická zařízení a mohou zajistit, že materiály jsou zpracovány ekologickým způsobem.
- 5. Bezpečná likvidace:** Pokud recyklace není možná, vyhodte prosím produkt do běžného odpadkového koše. Ujistěte se, že je bezpečně zabaleno, aby nedošlo ke zranění pracovníků hygieny.

Dodržováním těchto kroků můžete pomoci minimalizovat dopad na životní prostředí a podporovat zodpovědné postupy likvidace. Děkujeme.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, Ostrava 70200, ČR, IČ: 28642317
www.ruzovyslon.cz | info@ruzovyslon.cz
Sexy Elephant® je registrovanou ochrannou známkou.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark