

Pulzační a vibrační stimulátor klitorisu Rhythm Rider (9 cm)

Údržba

Před i po každém použití erotickou pomůcku umyjte mýdlem a opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.



Ovládání

- Dlouhým (cca 2vteřinovým) podržením prvního tlačítka se symbolem ON/OFF vibrátor zapnete. Jeho opětovným krátkým stisknutím spustíte a následně změníte vibrační program.
- Druhým ovládacím tlačítkem zapnete nebo přepnete pulzační režimy.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů
- 10 pulzačních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon + ABS

Barva

- Světle růžová

Rozměry

- Celková délka: 9 cm
- Maximální šířka: 8,5 cm
- Hmotnost: 105 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark