

Svítící anální kolík s dotykovým tlačítkem Rose Flash (9,5 cm)

Údržba

Před i po každém použití erotickou pomůcku umyjte mýdlem a opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.



Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Dlouhým stiskem ovládacího tlačítka vibrační patronu zapnete nebo vypnete.
- Krátkými stisky přepnete vibrační programy.

Vibrační programy

- 7 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon + ABS plast

Barva

- Fialová

Rozměry

- Celková délka: 9,5 cm
- Použitelná délka: 7 cm
- Nevětší průměr kolíku: 3,5 cm
- Šířka patky: 5 cm
- Nejužší část kolíku: 2 cm
- Hmotnost: 112 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark