

Mini masážní vibrátor ze silikonu Tiny Wand III (12 cm) + dárek Lubrikační gel Karamel 15 ml

Údržba

Údržbu voděodolné celosilikonové pomůcky snadno zvládnete. Před i po každém použití vibrátor pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví hračku všech skrytých bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Dezinfekci stačí na masážní hlavici nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Suchý vibrátor uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vaší sbírce. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a mohou se poškodit.

Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí pomocí přiloženého USB kabelu. Jednu stranu s kulatým konektorem zastrčte do dobíjecí zdičky s označením DC, kterou najdete kousek od ovládacího tlačítka na rukojeti. Opačný konec s plochým konektorem pak zapojte do adaptéru na mobilní telefon nebo do powerbanky. V průběhu dobíjení trvajících cca 120 minut problikává dioda ovládacího tlačítka, která po dobití hračky zůstane svítit. Pak si s masážní hlavici vychutnáte cca 60 minut rozkoše.

Ovládání

Jednoduché ovládání zvládnete i potmě. Masážní hlavice se zapíná i vypíná delším podržením jediného ovládacího tlačítka na rukojeti. Krátkým stisknutím tlačítka pak přepínáte vibrační programy. Po zapnutí pomůcky se ovládací tlačítko rozsvítí a dioda pak problikává v rytmu vibračních módů.

Vibrační programy

Rozmanitá nabídka 10 vibračních programů okoření masturbaci i společné hrátky.

1. Klasická vibrace - nízká intenzita
2. Klasická vibrace - střední intenzita
3. Klasická vibrace - nejvyšší intenzita
4. Tři krátké pulzy střídají rychlé bodové pulzy
5. Rychlé krátké pulzy
6. Rychlé bodové pulzy střídají kratší rychlé pulzy, které přechází v klasickou vibraci
7. Klasickou vibraci střední intenzity protíná jeden bodový pulz
8. Rychlé bodové pulzy
9. Vlnovka z rychlé bodové vibrace, klasické vibrace a kulometné palby
10. Vlnovka z rychlejší bodové vibrace a kulometné palby



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, takže jeho údržbu zvládnete levou zadní. Masážní hlavice zvládne krátkou očištnou sprchu. K vodním hrátkám si ji ale raději nezděte. Do zdířky na USB kabel by mohla zatéct voda a zničit vibrační motorek.

Design a tvar

Masážní hlavice působí minimalistickým dojmem a svým tvarem evokuje mikrofon. Zacházení s vibrátorem ulehčuje flexibilní krk a štíhlá rukojeť s ergonomickými prolisy, která se dobře drží v ruce. Díky kompaktní velikosti hlavice nepřekáží ani mezi dvěma těly. To uvítají hlavně ženy, které mají problém s vyvrcholením a potřebují při sexu k dosažení orgasmu masáž klitorisu.

Materiál

Masážní hlavice má jádro z ABS plastu, které je zahalené do lékařského silikonu. Silikonový materiál nezpůsobuje alergické reakce a propůjčuje celé pomůcce sametovou hebkost. Flexibilní krček vám dopřeje při masturbaci i sexu pohodlné použití, protože se přizpůsobí stimulované erotogenní zóně v každém úhlu. Další výhodou pružného silikonového prstence představuje snadná údržba. V hladkých záhybech se nehromadí zbytky lubrikačního gelu tak jako v podobných modelech s vroubkovaným krkem.

Barva

Tmavě modrá barva vypadá elegantně a vybízí k experimentům a prozkoumání vlastní sexuality.

Rozměry

Masážní hlavice se díky cestovní velikosti vejde i do kapsy od saka. Vezměte si ji proto s sebou i na dovolenou.

- Celková délka: 12 cm
- Průměr hlavice: 2,2 cm
- Délka rukojeti: 7 cm
- Minimální průměr rukojeti: 2,2 cm
- Maximální průměr rukojeti: 2,5 cm
- Hmotnost: 58 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark