

Vibrátor s výběžkem na klitoris Tulip (22 cm)

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete i se zavřenýma očima. Před i po každém použití ho pořádně namydlete a opláchněte pod proudem vody.

Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do textilního pytlíku nebo originálního obalu, aby na sebe materiály ostatních erotických pomůcek nemohly působit. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji dobijte do plna. Prodloužíte tak životnost baterie. Vibrátor se jednoduše dobíjí pomocí USB kabelu. Jeden konec zastrčte do zdířky na rukojeti s označením DC a ten druhý zasuňte do adaptéru pro mobilní telefon nebo do powerbanky. V průběhu nabíjení na ovládacím panelu rytmicky problikává červeně podsvícená dioda, která po dobití vibrátoru zůstane svítit.

Při testování jsme zjistili, že se pomůcka dobíjí 2 hodiny a při plném výkonu ženy odmění 50 minutami rozkoše.

Ovládání

Ovládání vibrátoru se rychle naučíte. Pomůcku zapnete za doprovodu červeného podsvícení delším stisknutím prostředního tlačítka. Dlouhým podržením stejného tlačítka ji zase vypnete.

Vibrace a vibrační programy ve vaginální části zapnete a přepínáte krátkým stiskem tlačítka s označením „R“. Pokud chcete roztancovat výběžek s tyčinkou, musíte krátce podržet tlačítko s označením „S“. Krátkými stisky pak cyklicky ve výběžku přepnete stimulační režimy.

Vibrační programy

Na cestě do orgasmické nirvány ženy doprovodí 5 vibračně pulzních módů ve vaginální a 7 vibračních režimů ve výběžku na klitoris.

Vaginální část

1. Klasická vibrace - nízká intenzita
2. Klasická vibrace - silná intenzita
3. Pulzní vibrace - tlukot srdce
4. Dlouhá pulzní vibrace
5. Vlnovka s postupným navyšováním vibrací



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Výběžek na klitoris

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejsilnější intenzita
4. Delší pulzní vibrace
5. Vlnovka s postupným navyšováním vibrací
6. Tři rychlé pulzy střídá jeden delší pulz
7. Rychlý tlukot srdce

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto ho po akci jednoduše umyjete. Do vany si ho ale neberte. Do zástrčky pro USB kabel by mohla zatéct voda a pomůcku utopit.

Design a tvar

Vibrátor působí nadčasovým dojmem a širší výběžek evokující sloní chobot upoutá pozornost na první pohled. Ergonomicky tvarovaná rukojeť se dobře drží v ruce a usnadňuje proto manipulaci s pomůckou. Delší rovné tělo se zaoblenou designovou špičkou ve tvaru tulipánu, kterou zdobí i pomyslné okvětní lístky, se hodí pro hluboké zaplnění a dráždění bodů G a A.

Materiál

Sametově hebký, měkčí silikonový materiál vybízí k hlazení a smyslným dotekům. Na tělo vibrátoru se trochu lepší jemné chloupky, ale po promazání lubrikantem klouže jako sklo. Hypoalergenní silikon na sebe neváže pachy a nezpůsobuje alergické reakce na kůži, proto se často používá i ve zdravotnictví.

Barva

Netradiční cihlově červená barva roztočí kola vaší fantazie na plné obrátky.

Rozměry

Vibrátor má menší průměr vaginální části, proto se hodí i pro začátečnice.

- Celková délka: 22 cm
- Použitelná délka: 13 cm
- Nejmenší průměr vibrátoru: 3 cm
- Nejširší průměr vibrátoru: 3,7 cm
- Délka výběžku: 7 cm
- Průměr výběžku: 2,2 cm
- Hmotnost: 190 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Bezpečnostní pokyny

18+: Tento produkt je určen pro použití dospělými ve věku 18 a více let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pomůcka pro sexuální intimitu: produkt je určený pro intimní použití. Před použitím se ujistěte, že jste plně informováni o svém zdraví a bezpečnosti.

Poradte se s lékařem: Máte-li jakékoli zdravotní potíže nebo obavy, mimo jiné srdeční onemocnění, vaginálních nebo pánevních poruch, nebo pokud jste těhotná, poradte se před použitím tohoto produktu se zdravotníkem.

Bezpečnost dálkového ovladače: Udržujte dálkový ovladač mimo dosah vody a vlhkosti. Dálkový ovladač nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění pro alergiky: Tento výrobek je vyrobený z materiálů bezpečných pro tělo. Pokud během používání zaznamenáte podráždění nebo alergickou reakci, okamžitě přerušete a poradte se s lékařem.

Bezpečnost baterií: Používejte pouze doporučený typ a velikost baterií. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Baterie likvidujte správně a bezpečně.

Používejte zodpovědně: Nepoužívejte tento produkt při řízení, obsluze strojů nebo v jakékoli situaci, kdy by rozptýlení mohlo vést ke zranění.

V případě poškození přestaňte používat: Pokud si všimnete jakéhokoli poškození produktu, jako jsou praskliny nebo trhliny, okamžitě přestaňte používat, abyste předešli zranění.

Informace o likvidaci odpadů

Při likvidaci produktu dodržujte prosím tato doporučení:

1. Vyčistěte výrobek: Před likvidací se ujistěte, že je hračka důkladně vyčištěna jemným mýdlem a vodou. Než budete pokračovat, ujistěte se, že je pomůcka suchá.
2. Vyjměte baterie: Pokud hračka obsahuje vyměnitelné baterie, před likvidací je vyjměte. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy, protože mohou být škodlivé pro životní prostředí.
3. Konkrétní pokyny týkající se likvidace elektronických zařízení a osobních věcí vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.
4. Možnosti recyklace: Některá místní recyklační centra přijímají malá elektronická zařízení a mohou zajistit, že materiály jsou zpracovány ekologickým způsobem.
5. Bezpečná likvidace: Pokud recyklace není možná, vyhodte prosím produkt do běžného odpadkového koše. Ujistěte se, že je bezpečně zabaleno, aby nedošlo ke zranění pracovníků hygieny.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Dodržováním těchto kroků můžete pomoci minimalizovat dopad na životní prostředí a podporovat zodpovědné postupy likvidace. Děkujeme.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, Ostrava 70200, ČR, IČ: 28642317

www.ruzovyslon.cz | info@ruzovyslon.cz

Sexy Elephant® je registrovanou ochrannou známkou.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark