

Vibrační erekční kroužek Vibe Rush s dálkovým ovládáním

Údržba

Před i po každém použití erotickou pomůcku umyjte mýdlem a opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.



Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí vibračního kroužku stiskněte ovládací tlačítko na dobu cca 2 sekund.
- Krátkými stisky po zapnutí přepnete vibrační program.
- Pro zapnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko se symbolem O.
- Tlačítko s vlnovkou slouží pro přepínání vibračních programů.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon + ABS plast

Barva

- Modrá

Rozměry

- Celková délka: 9,5 cm
- Vnitřní průměr menšího kroužku: 3,5 cm
- Průměr většího kroužku: 4,5 cm
- Délka vibrační části: 5 cm
- Hmotnost kroužku: 53 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Hmotnost ovladače: 16 g

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark