

## Silikonový vibrátor Wavy Vibes II

### Údržba

Údržba vodotěsného vibrátoru vás moc dlouho nezdrží. Po orgasmu ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. **Dezinfekce pomůcek** zbaví hračku všech skrytých bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Stačí ji na vibrátor nastříkat, nechat minutku působit a pak umýt. Suchou hračku uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních pomůcek ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a mohou se poškodit.

### Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Nabíjení systémem Click & Charge hravě zvládnete. Stačí jednu stranu USB magnetického kabelu přiložit ke kovovým čudlíkům na zadní straně rukojeti a druhý konec propojit s powerbankou nebo přes síťový adaptér s elektrickou zásuvkou.

V průběhu nabíjení trvajících cca 80 min se na přední straně rukojeti rozsvítí symbol "Charging" a typická ikona blikající baterie. Ta po nabití hračky zůstane konstantně svítit a na panelu uvidíte označení "Battery full". Vibrátor vibruje na plný plyn 70 min.


### Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte i bez návodu. V zobáčku rukojeti najdete jediné ovládací tlačítko. Jeho delším podržením vibrátor zapnete i vypnete. Po zapnutí hračky se na rukojeti rozsvítí modře podsvícený ukazatel s očíslovaným vibračním režimem, která jste právě spustili nebo krátkým stiskem přepnuli. Na rukojeti najdete i podsvícený časový odpočet a ikonu se znakem baterie. Ta vás podle počtu ubývajících čárek informuje, kolik šťávy ve vibrátoru ještě zbývá. Vibrační režimy se ovládají cyklicky, takže se po přepnutí posledního programu vrátíte plynule zase k tomu prvnímu.

### Vibrační programy

S 10 rozmanitými vibračními programy se zabavíte na dlouhé hodiny.

1. Klasická vibrace - nízká intenzita
2. Klasická vibrace - střední intenzita
3. Klasická vibrace - nejvyšší intenzita
4. Pomalá pulzní vibrace
5. Rychlejší pulzní vibrace
6. Vlnovka ze vrůstající a zeslabující klasické vibrace
7. Tři vlnovky ze vrůstající a zeslabující klasické vibrace zakončuje klasická vibrace



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

8. Pomalá vlnovka ze vzrůstající a zeslabující vibrace
9. Střídání tří pulzů ze slabší, silnější a nejsilnější vibrace
10. Rychlá pulzní vibrace

## Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný. Přizvěte si ho proto i k vášnivým hrátkám ve sprše nebo vaně.

## Design a tvar

Hračku v moderním designu s vroubkovaným ohebným tělem ve sbírce nepřehlédnete. Na přední straně ergonomicky tvarované rukojeti ve tvaru zobáčku se po zapnutí vibrátoru rozsvítí panel s očíslovaným vibračním programem, časovačem a ukazatelem stavu baterie. Pomůcka se dobře drží v ruce a rozšířená buclatá špička zacílí a stimuluje bod G.

## Materiál

Lékařský silikon si oblíbíte pro jeho sametově hebký povrch a neporéznost, díky které se snadno čistí. Silikonový materiál má neutrální vůni, nezpůsobuje alergické reakce a po nalubrikování výborně klouže. Často se s ním setkáte i ve zdravotnictví. Rukojeť z pevného ABS plastu odolá i stisku mužné ruky.

## Barva

Kombinace elegantní černé a výrazné růžové barvy působí žensky a hravě. Dámy s pomůckou zažijí orgasmickou smršť jako na horské dráze.

## Rozměry

Vibrátor se díky menšímu průměru hodí i pro začátečnice.

- Celková délka: 20,5 cm
- Použitelná délka: 14,7 cm
- Průměr špičky: 3,5 cm
- Průměr nejužší části: 2,5 cm
- Hmotnost: 149 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark