

Třecí podložka Mighty Grinder s dálkovým ovládáním

Údržba

Před i po každém použití erotickou pomůcku umyjte mýdlem a opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Dlouhým (asi 2sekundovým) podržením ovládacího tlačítka vibrační patronu zapnete nebo vypnete.
- Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka přepínáte vibrační programy.
- Krátkými stisky ovládacího tlačítka na ovladači změníte nebo zastavíte vibrace.



Vibrační programy

- 7 vibračních programů
- 3 stupně klasických vibrací

Voděodolnost

- Vodotěsné (kromě koženkových pásků)

Materiál

- Silikon

Barva

- Barevná

Rozměry

- Délka pásků: 80 cm
- Délka grinderu: 12 cm
- Šířka grinderu: 8,5 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslone.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark