

## Nabíjecí USB kabel Wonder Wand

### Údržba

Nabíjecí USB kabel skladujte na temném a suchém místě. Ideálně třeba v nočním stolku nebo v krabičce od erotické hračky. Po nabití smotejte kabel do kruhu a svažte ho pomocí drátku, aby se vám při skladování někde nezamotal. Dávejte taky pozor, abyste kabel omylem neskřípli ve dvířkách šuplíku. Drátek uvnitř by se mohl zlomit a kabel by přestal fungovat.



### Barva

Elegantní černá barva USB kabelu ladí s designem masážní hlavice.

### Rozměry

Díky dostatečně dlouhému kabelu dobijete erotickou pomůcku kdekoliv.

- Celková délka: 51 cm

---

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark